

九江市电子地磅厂/地磅厂电话

产品名称	九江市电子地磅厂/地磅厂电话
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:16米18米20米 SCS:80吨100吨120吨 上海:厂家直销
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

- 1、确定传感器的位置分布。
- 2、在传感器上放置一定量的替代品，并记录每个传感器的相应指示。
- 3、首先调试误差点大的传感器，然后逐步调试误差点较小的传感器。如果调试时使用标准重量压脚，应将指示值统一校正为标准重量；如果使用替代品，按照方法4和5进行。
- 4、如果多个传感器的指示值相同，则该指示值可作为调试参考点(即作为调试其他传感器的参考值);如果每个传感器的指示值不一致，则应使用记录的指示值的平均值作为调试参考量。
- 5、使用角度差公式进行调试。首先，通过程序将仪器置于手动角度差校正状态，输入角度差系数，并将负载加载到传感器上进行反复调试。在确认调试准确后，再次调试周围2-3个角度，看是否有变化(因为按一个角度位置会影响其他角度，被调试的电子地磅称也会变化，所以必须再次调试)。

今天电子地磅厂家为大家详细介绍一下地磅传感器安装需要注意哪些地方!

一、在更换100吨地磅传感器之前，需要做一些准备工作：

- 1、说明：此步骤是必要的。无需随意用新传感器更换电子地磅传感器。即使不同称重传感器制造商生产的产品具有相同的标准范围，也不能随意更换，因为它们具有不同的灵敏度，如果随意更换，电子地磅会出现角度差、称重不准确等现象。
- 2、准备10mm内六角扳手和空心钢管(空心直径应刚好覆盖内六角扳手手柄，长度应为30-50cm)。说明：扳手用于拆卸螺钉。某些电子地磅在长时间使用后可能会出现腐蚀。在这种情况下，螺钉不容易拧下，我们准备的空心钢管也可以派上用场。

3、千斤顶1把，十字螺丝刀1把，小一字螺丝刀1把，斜口钳1把。

二、100吨地磅传感器的更换程序。

1、打开损坏传感器上方的秤台盖板，用千斤顶顶起秤台。

2、打开接线盒并放下相应的接线。取出传感器，将传感器对应的电缆从接线盒中拔出(注意不要将传感器损坏的电缆拔出磅外，否则新传感器的电缆将难以通过)。

3、取出新传感器，放在坏传感器旁边，用斜口钳从根部切断坏传感器的电缆，用绝缘带将坏传感器切断的电缆接头包好(牢固，易于穿线)。