

# 荷泽租赁UPS不间断电源（变压器）负载箱租借

产品名称	荷泽租赁UPS不间断电源（变压器）负载箱租借
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

荷

泽租赁UPS不间断电源（变压器）负载箱租借使用两个光耦可以得到交流电的正、负半波变换的零点。

交流电为正半波时上方光耦(U2)工作，光耦输出为低电平，当交流电接近零点时光耦(U2)停止工作，输出高电平。

交流电为负半波时下方光耦(U3)工作，光耦输出为低电平，当交流电接近零点时光耦(U3)停止工作，输出高电平。

交流电每次交变时，都得可以一个高电平输出。

三极管设计简易的过零检测电路:荷泽租赁UPS不间断电源（变压器）负载箱租借

交流电的火线(L)经过一个整流二极管，通过电阻限流进入三极管的基极（B),当交流电为正半波时，三极管导通，交流电为负半波时，受整流二极管的阻隔，三极管截止;所以三极管的集电极可以得到50HZ的方波信号，方波的上升沿和下降沿都是交流电的过零点。

利用过零点控制双向可控硅导通角

交流电机的转速，发热管发热功率控制，都是需要交流电的过零点配合的。

双向可控硅在交流电的正、负半波都可以导通。只要在正弦波周期给双向可控硅提供一个触发脉冲信

6使用与维护注意事项荷泽租赁UPS不间断电源（变压器）负载箱租借

6.1切勿将UPS的面板开关当作负载设备的电源开关来使用。开机时,先开UPS面板开关,后开负载设备开关;

关机时,先关负载设备开关,后关UPS

的面板开关,避免对UPS的频繁后动。

6.2保持UPS间环境卫生,避免对UPS造成污染,保持通风良好,保证UPS良好的散热。

6.3定期检查UPS的工作运行状态及UPS的输入·输出接线端子。

6.4清洁电池外壳时只能用抹布蘸清水擦拭,禁止使用油类物质或有机溶剂等。

6.5电池在使用过程中,避免对电池进行过度放电;放电后应立即进行

完全充电,严禁未充饱就投入再放电,以免引起电池容量降低甚至损坏电池。

## 7质量标准

7.1UPS清洁无灰尘。设备各部位周围环境整洁,无杂物堆放。

7.2环境温度及湿度符合规定要求。

7.3回路及元器件接点在运行中无发热点及接触不良现象,元器件完好无损。

7.4UPS运行声音正常,各元器件运行无异常。

7.5指示灯及仪表指示正确,UPS电压电流等各项指标参数符合规定要求。