

洁普斯JPS-T50型全铜大功率三相洗车厂专用电动洗车机 高压清洗机

产品名称	洁普斯JPS-T50型全铜大功率三相洗车厂专用电动洗车机 高压清洗机
公司名称	新区锡贵汽保设备销售部
价格	4280.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城47 栋117号
联系电话	86 0510 88233963

产品详情

欢迎进入汽保商城，更多的优惠汽保设备，点击 [进入汽保商城查看](http://www.78mall.cc)，www.78mall.cn，如果点击不能打开，请复制网址到浏览器打开。

电动高压洗车机 清洗机

产品品牌：洁普斯

型号：jps-t50

工作压力：5-12mpa

工作电源电压：380v/50hz

最大功率：4500w

理论出水量：32升/分

额定转速：1400 ± 100转/分

配高压钢丝管：10米 配金属短枪： 2.6、0-25度扇形

手推式结构：可以随时随地使用，设有推手和轮子，方便移动。

重量：66公斤

工作状态：自动关枪停机

铜线电机和铜泵头

型号:jps-t50

电压: (v/hz) : 380v/50hz

输入功率 (kw) :4.5kw

额定功率 (kw) : 4kw

工作压力 (mpa) :5-9/mpa

理论流量 (l/min) :32l/min

进水压力 (mpa) :0.2-0.4/mpa

反冲压力 (mpa) :11-13/mpa

额定转速 (r/min) : 1400 ± 50

钢丝高压管 (m) : 10x15m

金属短枪: 2.6mm

移动方式: 手推式工作状态自动关枪停机

包装重量 (kg) : 66kg

外形尺寸 (长*宽*高) mm : 650x490x530mm

产品功能：大面积污垢表面的清洗，如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和其他各种车辆、船舶、菜场及食品加工场、宾馆厨房、浴池、游泳池、畜舍及畜牧机械以及高层建筑的外墙清洗等。产品特点：当水枪停止使用时，电机也将自动断开电源，可以实现自动化节能方式。

产品使用说明书

一、使用说明 1、开机前的准备： a、开机前检查进水管过滤器安装正确。

b、开机前必须检查箱体机油到油窗一半。 c、开机前安装进水管，注意：进水管必须可靠连接（垫上进水管橡胶垫 26* 14）。 2、新机第一次使用时，可将过滤器先不装，将接过滤器一端与自来水管连接，打开自来水阀门，按动清洗机主开关，使电机工作，待出水管出水量大于未开机状态时，再工作5秒左右，停机。将工厂原配的过滤器可靠地连接后放入储水罐底部。 使用储水罐时，必须加注清洁的水源 3、出水管连接：

把高压胶管的接头与增压泵出水管口上的接头相连；另一头与水枪上的接头相连。 4、

喷头选择

扇形喷头	该喷头产生扇形射流、雾角小、清洗力强。能用于大面积污垢表面的清洗，如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和其他各种车辆、船舶、菜场及食品加工场、宾馆厨房、浴池、游泳池、畜舍及畜牧机械以及高层建筑的外墙清洗等。
------	--

圆孔喷头	该喷头能产生束状强有力射流，用于污垢特别严重的表面清洗。如农业机械、建筑机械等。
------	--

本机所用的喷头一定要使用原厂提供的配套喷头

5、清洗作业时，喷头与被清洗面得距离不宜太远，一般不超过10公分。因喷头的冲击力是随喷射距离的增大而减小。

6、正常状态下，清洗压力不超过额定工作压力为宜，若有特殊需要时，也可将机器压力升到最高压力，但不建议机器在最高压力下长期运转。

7、清洗结束松开扳机关闭水枪后，本机器会自动关停电机。若较长时间不使用机器，建议关闭电源开关，打开水枪扳机释放内部压力。

使用完毕，必须将水枪内压力完全释放

8、使用时，泵体的泄水孔有水滴出，并不影响使用，属正常运行。

9、该机长时间闲置后使用：由于单相电机起动力矩较小，如按下起动开关，电机发出嗡嗡声（电机并不运转），应立即按停机按钮，反复二、三次，电机即能运转；如果电机仍然不能起动，请拆去电机风扇罩壳，用手转动风叶二、三周后，再启动电机。并在停机状况下重新装好风扇罩壳。

二、保养

1.每100小时更换一次机油，建议使用cd15w-40机油，正确使用机油对保证机器使用寿命非常重要。

2、如遇寒冷天气有结冰时或长期不用时，应将机内剩水排尽，方法是将进水管离开供水系统，开机脱水运转1分钟左右。同时拆下进水管与出水管以排尽管中剩水。高压清洗机内部积水结冰后会引引起电机堵转，造成电机烧机等严重后果。

三、安全用电注意事项

1、项目之安全检查

a、经常检查电动机引接线是否牢固可靠完好无损。

b、用500伏兆欧表检测引线与机壳的绝缘电阻一般应大于20兆欧。

2、电源与控制电器

a、确认电源是否符合铭牌要求。

b、电源输入端必须装控制电器，如漏电断路器，过载、短路断单相电机保护器等（用户自备）。其规格应符合电机铭牌要求。

c、注：漏电保护器安装或运行一定时期后（一般每隔一月）需要在合闸通电状态下，按动试验按钮，检查漏电保护性能是否正常可靠。（每按一次试验按钮，保护器均应动作一次）失常时就卸下送制造厂修理。

3、电缆

a、电缆线长度一般不超过10米。

b、电缆线从漏电断路器到清洗机中间必须用单根电缆线接入。

c、电机通过电缆线应可靠接地（电机接线盒内有接地标记）。

d、清洗机必须放置在干燥地方，不能有雨水侵入，以防漏电，做好安全措施。操作时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋（用户自备）。

四、注意事项 警告

1.操作清洗机时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋

2.操作清洗机时必须安装漏电保护装置。

3.操作清洗机时必须做好安全接地装置。

4、在没有安装合适的过滤网时.禁止运行高压清洗机。

5、输载电路电源线承载电流：单相电机电流不小于25安培，三相电机电流不小于20安培

6、应工作场地限制，使用移动拖线板状态下，拖线板电源线距离不得大于50m,电源线线径必须大于3平方，清洗机电机进线电压不得低于200v。

危险

1.警惕射流、喷雾产生的危险。

2.警惕对人喷射和电击的危险。

3.警惕高温烧伤和烫伤的危险。

4.警惕不符合安全规范的危险。

安全

1、在进行清洗机作业时，必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，双手一定要握住水枪枪柄。

2、请不要把机器的电源线置于路口，以免电线损坏而发生危险。

3、本机的维修一定要在切断电源情况下进行。

4、本机配用单相电机，输电电路承载电流不应小于20安培。不符合国家标准的电线会引起电机堵转，造成电机烧机等严重后果。

5、本机所用喷头一定要使用本厂提供的配套喷头。

五、故障及排除

故障	电动机起动不起来，或运动时自动停机		
原因	a、电源无电或插座接触不良；	排障方法	a、检查电源，
	b、清洗机开关受潮或损坏；		b、更换清洗机
	c、电动机温度保护器起跳；		c、等5分钟让电
	d、水枪内压力未释放，停机功能起作用；		d、握紧水枪扳

故障	水枪喷头不出水、出水无压力		
原因	a、进水管漏气；	排障方法	a、检查进水管破损，更换橡胶管；
	b、增压泵内有空气；		b、将进水管接好，排除泵内空气；
故障	出水压力下降，压力不稳，高压管抖动		
原因	a、进、出水单向阀有异物堵住，单向阀弹簧断裂；	排障方法	a、检查泵盖内单向阀（共6个），更换；
	b、溢流阀上座破损；		b、更换溢流阀上座；
故障	泵盖卸荷孔漏水		
原因	a、水封磨损；	排障方法	a、更换水封；
故障	关枪不停机		
原因	a、顶杆组件内密封圈破损；	排障方法	a、更换顶杆组件内密封圈；
	b、溢流阀阀套组件密封圈破损；		b、更换溢流阀阀套组件密封圈；

"洁普斯JPS-T50型全铜大功率三相洗车厂专用电动洗车机 高压清洗机"的水量为32L/min，喷射压力是5-9（Mpa），吸水高度为1000（mm），加工定制是是，移动方式为轮式拖动式，类型是移动式，型号为JPS-T50，射程是10（m），水温为冷水，品牌是洁普斯，用途为工业用