

HDMI分割器 HDMI视频分割器多台主机信号一台显示器4画面8画面 USB键盘鼠标

产品名称	HDMI分割器 HDMI视频分割器多台主机信号一台显示器4画面8画面 USB键盘鼠标
公司名称	东科恒创科技（深圳）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区泰松工业区154号201（注册地址）
联系电话	17722800113

产品详情

一、安装机器

输出连接：OUTPUT项HDMI通过HDMI线与显示单元相连接；

输入连接：电脑1通过HDMI连接HDMI1,通过USB线连接USB1；

电脑2通过HDMI连接HDMI2,通过USB线连接USB2；

电脑3通过HDMI连接HDMI3,通过USB线连接USB3；

电脑4通过HDMI连接HDMI4,通过USB线连接USB4；

外置音响连接：如需要外置音响，通过音频线把音响与audio端口相连；

电源适配器接入DC 12V，指示灯亮，设备开始正常工作；

注：如果不需要KVM功能，由不需要连接USB线；使用USB功能，HDMI与USB必须一一对应，比如电脑1的HDMI线接入HDMI1，那么电脑1的USB口也必须接到机器的USB1，，否则KVM功能不能正常使用。

以下为连接示意图：

第二章 分割模式切换

画面分割器显示模式可以通过机箱按键、电脑键盘、红外遥控器进切换，以下为三种切换方式使用说明：

一、通过机箱按键切换

二、通过遥控器切换

1、首先把电池正确装入随机配送的遥控器，
使遥控器能够正常工作；

2、以下为遥控器数字键为对应显示模式：

1键：第1画面全屏 2键：第2画面全屏

3键：第3画面全屏 4键：第4画面全屏

0键：4分割模式 5键：左右二分割

6键：上下二分割 7键：三画面左中右分割

8键：三画面上中下分割 9键：一大三小分割

SWITCH键：模式轮流切换

UA1键：声音切到画面 UA2键：声音切到第二画面

UA3键：声音切到第三画面 UA4键：声音切到第四画面

静音键：声音静音打开/关闭