

## 樟树市地磅（价格）。。12米100吨地磅

产品名称	樟树市地磅（价格）。。12米100吨地磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11820.00/件
规格参数	是否出口:是 供电方式:交直流 面板材料:碳刚
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

电子地磅使用时间长了就会出现一些问题,有时候是称量不准,有时候是死机问题,也会出现自动关机的情况,今天我们就来看看电子地磅自动关机有哪些原因呢?又该如何解决呢?一、电子地磅自动关机的原因电子地磅在使用的时候自动关机很大一部分的原因就是电路的供电电压异常或者是地磅内部的电压不正常。其次就是要看称重传感器是否出现了问题,或者是电路板上的电容元件出现了问题。

二、如何解决地磅自动关机问题地磅其实和一般的电子产品一样,电子地磅是要通过通电才能进行工作的,地磅出现自动关机的情况时就需要检查电子地磅的电源电压情况,供电电路是否正常。其次还要检查地磅内部线路是否正常。若是线路不正常造成短路的话,也会造成地磅秤出现自动关机的情况。还需检查地磅显示器是否正常。出现自动关机的情况时很可能是显示仪表出现故障不显示了。如果是电子地磅的电路板数字电路供电是否正常,则要检查晶振元件,可能受潮或损坏。电子地磅经常死机,主要检查电路板上的电容元件,是否容量减小或者漏电。其实,当地磅出现自动关机的情况时,要先进行故障排查,简单的小问题就可以自己解决了。如果遇到不能解决的问题,当然还是找技术人员来检查一下比较好,以免造成不必要的损失!(1)衡器安装后,应妥善保存说明书、合格证、安装图等资料,并经当地计量部门或国家认可的计量部门检定合格后,方可投入使用。(2)系统加电前,必须检查电源的接地装置是否可靠;停机后,必须切断电源。(3)衡器使用前应检查称体是否灵活,各配套部件的性能是否良好。(4)称重显示控制器须先开机预热,一般为30分钟左右。(5)为保证系统计量准确,应有防雷击设施,衡器附近电焊作业时,严禁借称台作零线接地用,以防损坏电器元件。(6)对于安装在野外的地中衡,应定期检查基坑内的排水装置,避免堵塞。(7)要保持接线盒内干燥,一旦接线盒内有湿空气和水滴侵入,可用电吹风吹干。(8)为保证衡器正常计量,应定期对其进行校准。(9)吊装计量重物时,不应有冲击现象;计量车载重物时,不应超过系统的额定称量。(10)汽车衡轴载与传感器容量、传感器支点距离等因素有关。一般汽车衡禁止接近称量的铲车之类的短轴距车辆过衡。(11)司磅操作人员和仪表维护人员均需熟读说明书及有关技术文件才能上岗操作。