

# TSN-410/415 便携式扫描仪文件扫描仪 高速扫描仪 手持式扫描仪

产品名称	TSN-410/415 便携式扫描仪文件扫描仪 高速扫描仪 手持式扫描仪
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场精美星电子经营部
价格	180.00/台
规格参数	品牌:skypix 型号:415 扫描仪类型:文件扫描仪
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 福田区上步路国企大厦508
联系电话	086-0755-83355658 13510105586

## 产品详情

. 主要特点扫描选择彩色/黑白，分辨率600/300dpi可选，直接储存jpg文件到micro sd卡，最大支持32gb,系统环境windows 7/ vista/ xp/ 和 mac os 10.4或者以上（直接插入，不需安装驱动程序）

4.2 插入sd卡（不包含sd卡） 您必须插入一张sd卡（不提供）来记录和保存你扫描的图片1. 关掉扫描仪2. 将sd卡放入sd卡槽中，轻轻按压至sd放入卡槽注意1. 不要强力把sd卡放入卡槽，这样会损坏扫描仪和sd卡，对齐sd卡的位置（有标注线）重试一次2. sd卡在扫描前必须格式化，请看下面的操作

4.3 格式化sd卡 1.将新的sd卡放入扫描仪，开启扫描仪  
2.按格式化键到格式化模式，屏幕上会显示“f”的图标  
3.按电源/扫描键，开始格式化 4.格式化完成时，屏幕上sd卡的图标将会闪烁

4.4 设置分辨率 按dpi键选择高/低分辨率，高/低分辨率的图标将会显示在屏幕上

4.5 设置扫描模式 按c/bw键选择彩色 / 黑白扫描模式，彩色 / 黑白扫描 图标会显示在屏幕上

4.6 扫描的步骤 一只手固定好要扫描的文件，将扫描仪放在将要开始扫描的位置，紧握扫描仪 按扫描键一次，平稳并且慢速滑动扫描仪以保证扫描出高质量的图片，再次 按扫描键停止扫描

5. led 指示灯1.绿色led灯亮：扫描进行中2.绿色led灯亮熄灭：扫描完成3.红色错误指示灯亮：扫描过快，引起扫描错误，须重新开始扫描4. 红色错误指示灯熄灭：速度适中，可以继续扫描6. 连接电脑你可以将你的扫描仪和电脑连接起来，用电脑显示器查看你扫描的图片

7. 规格

影像传感器	a4彩色光电传感器
传感器数量	5136点（第1-5104点可用）
分辨率	低分辨率300*300dpi(默认) 高分辨率600*600dpi
扫描速度	彩色高分辨率 13秒/页 黑白高分辨率 6秒/页 彩色低分辨率 3秒/页 黑白低分辨率 2秒/页（a4纸扫描）
存储数量（基于1gb的内存卡，a4文件，扫描质量取决于内存的复杂性）	600dpi 彩色：220张图片（最小），600dpi 黑白：290张图片（最小）；300dpi 彩色：780张图片（最小），300dpi 黑白：1280张图片（最小）
扫描宽度	8.72
扫描长度	300dpi: 50(最大)；600dpi：25（最大）
存储格式	jpeg
lcd	扫描状态显示
自动关机	3分钟
传输方式	usb 2.0高速
存储方式	micro sd卡
电源	干电池（5号电池x2）

## 8. 计算机系统最低要求

操作系统	windows 7/ vista/ xp/ 和mac os 10.4或者以上。
中央处理器	奔腾2或以上
内存	64mb
接口	usb端口

## 9. 可能出现的故障

问题	原因	解决办法
扫描仪不能使用	1.电量过低 2.电池放入的方式不对	换电池或正确的放入电池
扫描时图片不能保存	1.没有放入sd卡 2.内存已满 3. sd卡没有正确的格式化	1.插入sd卡 2.将图片从扫描仪下载到电脑，以获得存储空间 3. 请参考提示4.3
联机时电脑不能识别扫描仪（未发 现可移动磁盘）	连接失败	确定连接数据线是安全的，必要的话可以重启计算机
电池续航时间段	使用错误型号的电池	换成两个5号碱性电池
成像模糊	扫描仪的镜头很脏	用柔软的干布轻轻擦拭镜头
扫描文件时错误提示灯亮	扫描速度过快	按 电源/扫描 键重新扫描文件

## 扫描仪使用说明

扫描仪上面那个凸起的银灰色盖子下面就是电池仓，用手指按住前端，向后推即可打开电池仓，按照正负极指示装好电

"TSN-410/415 便携式扫描仪 文件扫描仪 高速扫描仪 手持式扫描仪"的光学分辨率为600DPI，扫描速度是10（s），接口为USB，型号是415，介质类型为照片，品牌是SKYPIX，扫描仪类型为文件扫描仪，扫描幅面是A4，扫描方式为CMOS，色彩转换是32（位），扫描光源为冷阴极灯管