

淮安地磅厂-3*18米地磅-120吨

产品名称	淮安地磅厂-3*18米地磅-120吨
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 结构:Q235材质面板, U型大梁、自动焊接 功能:称量、打印磅单、统计数据、汇总称重报表
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室 (注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

淮安地磅厂-3*18米地磅-120吨

地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。 仪表部分:
 - 1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
 - 2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
 - 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。 盒内如有水滴,可用电吹风烘干

- 4、仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
- 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.
- 7、突然断电,仪表需5分钟后再开机.
- 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。