

章丘移动UPS电源出租。智能断电保护。出售零闪动负载箱租赁厂家

产品名称	章丘移动UPS电源出租。智能断电保护。出售零闪动负载箱租赁厂家
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

章丘移动UPS电源出租。智能断电保护。出售零闪动负载箱租赁厂、莱德系统UPS不间断电源如何连接市线?1、10KW以上的UPS建议使用六根方

形导线，

10KW以下的UPS建议使用四根方形导线。

铜芯线。

2、安装UPS电源最重要的方法是连接电池。接电池的关键是把正极接到负极，然后把每个电芯串联起来，形成两条电源线，一个正极，一个负极接空气开关。

3、电池电源线可以做成插头连接到

UPS主机，

单相的不间断电源就是普通输出220V的电源。章丘移动UPS电源出租。智能断电保护。出售零闪动负载箱租赁厂

区别:

三相电是有3根火线，1根零线。用3相电器时不用接零线。3根线每2根的电压都是380V的，因为这3个电压有120度的相位差。

单相就是只用到3相电的一根火线，另一根就用零线。电压是220V，也就是说3相电的3根火线于零线的电压是220V。

也可以做成UPS主机上的其他插座。

4、UPS主机输入有两种格式：一种是知道市电连接，一种是电池连接，市电连接是220V或者380V电源连接，火线接L，零线接n。

1、确认UPS应接收多少DC电压；

2、将电池串联或并联，以获得所需的电压3、认识正负极并连接；

5、每组电池与其他组电池并联(即组与组)6、禁止将不同组的电池“连接”在一起；

1使用优明。-、i士忌手呗

1、在安装使用前必需详细阅读使用说明书。2、遵照指示步骤进行正确操作。

各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

3、布线请依照说明施工。章丘移动UPS电源出租。智能断电保护。出售零闪动负载箱租赁厂

4、妥善保管使用说明书，作为日后参考。5、出现问题请速与本公司或销售商联系。6、按照说明书要求，对设备进行日常维护。

7、负载功率不应超过本机额定功率，否则会造成自动保护或本机故障。三、储存搬运说明

1、产品存放环境温度为-10~55°C，相对湿度20%。

2、产品存放不含酸性、碱性以及其它腐蚀性及易燃易爆气体的空气环境中。

3、产品的存放应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用高于10cm的木踏板将设备与地面隔离。

莱德系统UPS是以储能装置和逆变器为重要组成部分的恒压恒电源。UPS电源线的选择非常重要。如果选择不正确，线路会跳闸，或者线路会发热而引起火灾。不同功率的UPS电源输入接线也不同。