

淄博租赁移动破碎机 安徽强建

产品名称	淄博租赁移动破碎机 安徽强建
公司名称	安徽强建工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室
联系电话	18256103299

产品详情

碎石化的使用问题

首先，在给碎石化供料时，运行半小时后要观察运行情况是否良好，无噪音，然后一切正常后再进行破碎工作。此外，初次进料应为小颗粒的碎石或所有成品，以使碎石化在机器初次运行时不会出现振动。逐渐增加碎石化的物料，直到满负荷运行。

其次，粉碎物料的粒度必须符合设备的要求，并且放入粉碎室的物料必须全部经过筛选。如果不是，则应在碎石化的前一过程中添加振动筛，以返回不合格物料以继续破碎。这有利于增加产量，并且对碎石化的生产率有很大影响。

碎石化机械施工

- 1、发动机水箱。现有的发动机水箱不适应破碎机的使用环境，水箱上的横拉杆经常使水箱弹破。如果使用过程中发现水箱破裂应及时修补并补充水箱内水量。
- 2、破碎头（亦称刀头）。破碎头的损坏方式主要表现为断裂和磨损。因破碎头本身就是易耗件，如发现破碎头断裂应立即进行更换。如果没有断裂，待破碎头磨损到严重影响施工进度时应及时更换。

碎石化机械施工

- 1、减震器损坏。减震器的先期损坏方式为胶体表面局部隆起，租赁移动破碎机，俗称“鼓包”。如果我们发现减震器开始“鼓包”，可以不立即更换以免影响施工进度，但是地面观察人员应对“鼓包”减震器予以密切关注。“鼓包”到一定程度后，减震器会出现断裂，此时应立即停机进行更换。
- 2、振动箱轴承。轴承损坏时直接表现是振动异常或不能起振，这时应立即停机拆下轴承盖检查轴承是否损坏。如发现轴承已经损坏应立即拆开振动箱对所有轴承进行更换。更换完毕后应进行振动调试，并用测温测试各轴承温度，确保达到标准后方可进行施工。

淄博租赁移动破碎机-安徽强建(推荐商家)由安徽强建工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽强建工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!