

南通地磅厂-150吨地磅生产厂家

产品名称	南通地磅厂-150吨地磅生产厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 功能:称量、打印磅单、统计数据、汇总称重报表
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

南通地磅厂-150吨地磅生产厂家

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混泥土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1. 基础：混凝土基础或钢制基础。2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

南通地磅厂-150吨地磅生产厂家

地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.

4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器

5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录

6.多次秤量后应检查空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡

7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。仪表部分:

1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.

2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。

3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干

4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零

5、 电子地磅定期由法制计量管理部门检定

6、 下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.

7、 突然断电,仪表需5分钟后再开机.

8、 禁止在秤台上进行电弧焊操作。

9、 经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物

10、 下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物

11、 司磅员经培训后持证上岗操作。

12、 严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。

、

产品介绍：标准汽车衡概述 SCS型系列数字、模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、建筑工地、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。产品说明标准汽车衡，汽车地磅，汽车电子磅