

DTS-111型电动防水卷材不透水仪,电动油毡不透水仪使

产品名称	DTS-111型电动防水卷材不透水仪,电动油毡不透水仪使
公司名称	宁波市镇海伟恒检测仪器有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:伟恒 型号:dts-111 测量范围:0.1 - -0.6mpa
公司地址	镇海区蛟川街道顺泰路1号
联系电话	18157432353

产品详情

dts-111型电动防水卷材不透水仪 dts-iii型电动防水卷材不透水仪（电动油毡不透水仪）是用来检测石油沥青油毡及高分子防水卷材不透水性的仪器，可满足gb/t328.10-2007所规定的试验要求，并适合gb18242-2000、gb18243-2000标准的要求。本仪器采用电动气泵加压，可供有关科研、施工、生产、设计教学等部门使用。

本产品采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，数显计时，为油毡和高分子防水卷材不透水性的检测、试验和研究提供了十分方便的设备。在测试压力不大于0.6mpa的情况下，可以用本仪器做其它有关材料透气性或透水性的测定。

dts-iii型电动防水卷材不透水仪技术参数：

- 1、 电源电压： 220 v
- 2、 测试压力范围： 0.1 - -0.6mpa
- 3、 透水盘外径： 135mm
- 4、 透水盘内径： 112mm
- 5、 可做试件数： 3件（一组）
- 6、 试件尺寸： 直径130mm的圆形材料

dts-iii型电动防水卷材不透水仪使用方法：

- 1、 在使用前根据试件的试验要求把压力表调整好。调节的方式：压力表的玻璃蒙的中间有调节旋钮，它的上限、下限调节定值，需要借助一字螺丝刀，把上限指针拧到试验规定的压力数的位置，下限指针拧到比上限小0.1mpa的位置，这样在工作时当压力达到要求值（上限值）自动停止加压。当渗漏或透水使压力下降到一定数值（下限值）气泵又自动起补压力。例如：试验压力要求0.3mpa，表壳中间外圈，把上限指针拨到表盘的0.3的位置，再于螺丝刀将中间下限指针拧到0.2的位置。
- 2、 使用时，把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关闭，从注水口慢慢注入清水，至容器的2/3处，分别拧开阀门“1”“2”“3”（0为放水阀）中间的进水孔冒出水来，溢满透水盘为止，然后把注水口盖拧紧。
- 3、 把被测试件放在透水盘环形胶圈上，再把试件压板放在被测试件上，拧紧螺杆。
- 4、 根据试验要求设定时间拨码，设定时间值。
- 5、 插上电源插头，打开电源开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。
- 6、 到压力上限时自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，拧开注水口盖卸掉压力，再松开压圈取下试件，试验完毕。

宁波市镇海伟恒检测仪器有限公司

电话：0574-86453031

联系人：李伟伟

传真：0514-82932215

手机:18157432353 15895729970

网址：<http://www.weihengjcyq.cn/>

邮箱：1224882613@qq.com

地址:宁波市镇海区蛟川街道顺泰路1号

"DTS-111型电动防水卷材不透水仪,电动油毡不透水仪使"的重量为20（Kg），产品用途是检测石油沥青油毡及高分子防水卷材不透水性的仪器，可满足GB/T328.10-2007所规定的试验要求，型号为DTS-111，外观尺寸是0（mm），测量范围为0.1 - -0.6Mpa，测量精度是0，品牌为伟恒，加工定制是是