

# JD-5B 电动机综合保护器

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JD-5B 电动机综合保护器                    |
| 公司名称 | 上海腾正电气有限公司                        |
| 价格   | 220.00/个                          |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:腾泰r-tent<br>型号:jd-5b |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市<br>柳市镇沙湖工业区乐湖路655号   |
| 联系电话 | 086 0577 62703879                 |

## 产品详情

一、概述 我们公司电动机保护器具有功能全、灵敏度高、动作可靠、体积小、使用方便等优点。本保护器是针对三相电动机在运行中因断相（缺相）过压和过流造成烧毁等原因进行设计的保护器新产品。具有极好的反限时特性，设有运行指示灯，断相故障指示灯和过载报警灯，安装调试方便，醒目直观，排除故障迅速，因而具有较高的使用价值。二、主要技术参数

1. 工作电压：380 ± 10%，50hz;
2. 导线孔最低信号电流：断相电流互感器 3a，过载电流传感器 6a（中相）；
3. 动作时间：断相<2s。过载3- 120s（相对）；
4. 输出控制触点型式：常闭、电流1 a;
5. 环境温度：-5 - +40 ；
6. 功耗： 2va；
7. 适用范围：jd-5b：2- 200a；jd-6: 63 - 400a
8. 特殊功能：声音报警。

### 三、安装调试

先按常规接好交流接触器部份，并启动电动机，直到一切正常运行后，停止电动机。保护器固定在交流接触器下万为宜，三相电源分别穿过保护器的条白色道线孔中，并分别接在交流接触器的静触头km2、km3、km4。本保护器输出端子：1、2是保护器的工作电源，3、4是保护器常闭触点输出(应串入交流接触器的自锁回路km)见图1、图2。将保护器表面的两只调节旋钮顺时针旋到底。检查线路无误后，启动电动机，电动机能正常运转，同时保护器表面上的运行指示灯亮，然后将电流调节旋钮细心缓慢地逆时针方向旋动。直至过载报警灯闪亮后，再顺时针稍退回一点，观看指示灯在一分钟内不闪动一次的临界状态为止。然后再将延时旋钮设定在大于启动延时刻度上为止（长些为宜）。再启动电动机待正常运转后报警灯不亮，再用人工使电动机过载，这时报警灯即闪亮，整个调试过程完毕。

"JD-5B 电动机综合保护器"的是否提供加工定制为是，品牌是腾泰R-TENT，型号为JD-5B，温控范围是-20-60（ ）（ ），工作电流为200（ A ）（ A ），工作电压是380（ V ）（ V ），产品认证为CCC，外型尺寸是62\*127\*120（ mm ）（ mm ），适用电机功率为1-40（ kw ）（ kw ）