

# 贝雷桥规格 济宁贝雷桥 山东泰亨

产品名称	贝雷桥规格 济宁贝雷桥 山东泰亨
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

## 产品详情

支架和钢管柱贝雷梁现浇筒支箱梁在桥梁工程中的运用非常广泛，

钢管柱贝雷梁搭设构造

- 1、现浇贝雷支架自下而上由钢管立柱、砂箱、分配梁、贝雷梁、底模、侧模及支撑等组成。
- 2、钢管立柱
  - a、钢管立柱一般采用直径 1000mm螺旋钢管，起到将梁结构自重、支架荷载和施工荷载等传到基础的作用。为了确保钢管立柱的稳定，相邻钢管立柱间用 [ 10槽钢连接。立柱顶部支承着分配梁，下部支承在承台或地基上。
  - b、钢管立柱底端焊接10mm厚的110 × 110cm的钢板，四角采用膨胀螺栓固定。为加强钢管立柱的稳定，在钢管立柱端部内设“井”字型支撑。
- 3、为了便于底模和侧模及贝雷梁的拆除，在钢立柱顶部和工字钢之间安装可调高度的砂箱，砂箱高0.5m。
- 4、分配梁起着将结构荷载、支架荷载和施工荷载分配到钢管立柱上的作用。
- 5、单片贝雷片一般长3m，贝雷桥施工单位，高1.5m，贝雷片之间用销子连接，贝雷梁间采用花窗连接，加强自身抗扭能力。

贝雷片的简介和应对裂痕的方法

贝雷桥通常由上、下弦杆、竖杆及斜杆经焊接构成，上下弦杆的顶端有阴阳接头，接头上一一般配有杵架连接销孔。贝雷片的弦杆由两根10号槽钢背靠背组合而成，在下弦杆上，常焊有多个带圆孔的钢板，在上、下弦杆内配有螺栓孔，贝雷桥规格，用以和加强弦杆及双层桁架连接之用，在上弦杆内部，有连接支撑架的四个螺栓孔，中间两个孔是用来供双排或多排桁架同节连接使用，两端的两孔是跨节间连接用的。多排贝雷片作梁或柱时，必须用支撑架对上下两节贝雷片接合部进行加固。

## 贝雷片出现裂痕怎么办

增强混凝土的初期养护，贝雷片混凝土浇筑完后，表露概况应及时用草垫、草袋或塑料薄膜笼盖，并洒水潮湿养护。在气温高、湿度低、风速大的天气应尽早笼盖、喷水雾养护，并恰当迟误养护时候。

避免混凝土内部束缚引发的概况温度裂痕，济宁贝雷桥，一般采纳节制混凝土概况与外界或内部的温差的编制，使其小于25℃。常常操纵节制办法是：对加热养护的构件，应采纳迟缓起落温，使升降温度不大于10℃/h，并寄望迟缓揭盖、脱模，避免概况温度应力过大；对大体积结构，当混凝土与外界温差较大除夜时，应采纳保温养护，得当处长拆模时候，使温差节制在25℃以内。

钢便桥在世人眼中总是以高大威武的形式存在着，但是，知道它构成的人都应该知道，钢便桥也是由一个个贝雷桥安装变成后的钢便桥的，贝雷片具体的安装拆卸需要注意哪些事情。

## 贝雷片的安装拆卸注意以下情况

工人进入施工现场必须经过三级安全教育，教育合格后方可进行操作。操作时应穿戴防护手套、防滑鞋、安全帽、2M以上要正确系挂安全带等安全防护用品。建筑登高作业(特殊工种)，必须经安全技术培训，考试合格，持特种作业证才能上岗作业。非(特殊工种)未经同意不得单独进行作业。安装拆卸人员必须经过体检，凡患有心脏病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的，不得从事登高架设作业。按照施工方案的要求作业;装拆卸人员必须按高处作业要求挂好安全带;组装后必须进行空载，加载的有效超载试验，贝雷桥工程，并设防雷装置;安装拆卸过程中，严禁人员在架体下面穿越;拆除应按规定从上至下，物件放下应有相应的安全措施，不得随意抛落任何构件;验收合格方向进行作业，未经验收或验收不合格不准进入下一道工序作业。

贝雷片在施工过程要特别注意监理的现场检查。以防事故的发生。

贝雷桥规格-济宁贝雷桥-山东泰亨(查看)由山东泰亨基础工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东泰亨基础工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!