

# JMB变压器，JMB，BJZ,DG,BZ系列照明行灯变压器

产品名称	JMB变压器，JMB，BJZ,DG,BZ系列照明行灯变压器
公司名称	上海指星电气有限公司
价格	550.00/台
规格参数	电压比:220/380 电源相数:单相 额定功率:1-100
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢
联系电话	13916164689

## 产品详情

一 . jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用范围:适用于50-60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

二 . jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的技术特征:

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。

三 . jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用环境（本变压器在下列条件下可靠工作）:

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危陆的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

四 . jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压

器。

2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80 属正常现象），若温升超过80 甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

5、在运输中,应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。

变压器订货须知：· 产品型号 · 额定容量 · 额定电压 · 联结组别 · 工作方式  
· 绝缘等级 · 防护等级 · 其它特殊要求在技术协议中再行规定。

变压器用户须知：

1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位，接线端子有否接触不良。

2、就位须知:

变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地，确保机器的通风与维护保养。

3、绝缘要求:

短接“输入”与“输出”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻，此值应大于2兆欧。

4、检查接线:

调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线，这项工作是保证变压器可靠运行的关键，必须认真做好。具体如下：

a:检查主回路接线是否牢固可靠，尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象，必须拧紧。

b:检查面板背面各种电气器件，如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠，如有松动，必须拧紧。

质量保证、售后服务：

指星承诺：“出一流产品，供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战，向广大客户做出如下承诺：凡购买“指星”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决方案

联系方式：

技术顾问：13916164689 18916226909 订购热线：021-39192068、传真：021-33516998 qq:616951318  
936687219 阿里旺旺：zxdq2011

上海指星电气欢迎您的来电！！公司网址：

<http://www.shzxdq.net>

本产品的 品牌为指星电气， 型号是JMB-4000VA， 铁心形状为EI型， 绕组形式是双绕组，  
防潮方式为开放式， 冷却方式是油浸自冷式， 电压比是220/380（V）， 效率( )为98%，  
额定功率是1-100（KVA