

海绵撕碎机 沧州撕碎机 青州市新航机械设备

产品名称	海绵撕碎机 沧州撕碎机 青州市新航机械设备
公司名称	青州市新航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15253655003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

安装木材撕碎机需要注意哪些事项?开机前必需查看木材撕碎机组的各局部衔接螺栓能否紧固，传动皮带的松紧度能否适宜，电源线能否良好；电动机轴和木粉机轴能否平行;查看木粉机粉碎刀片是否良好，筛挡的孔径能否适宜，有无损坏。用手拖动皮带，反省主轴转动能否灵敏，有无卡、碰及摩擦景象。

1、工作中要随时留意木材撕碎机的运转状况，送料要平均，以防阻塞闷车，化纤撕碎机，别长工夫超负荷任务。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等景象，应立刻停车反省，扫除毛病后方可持续任务。

2、木材撕碎机刀片是重要易损件，磨损后无论是同方向互换棱角或者是调头互换棱角都要全组锤片同时互换，当改换新锤片时也要整套锤片同时改换，不能用单个锤片以新换旧。筛片也是易损件，如局部筛片损坏，海绵撕碎机，能够铆补，沧州撕碎机，严重损坏则需改换新筛片。

铁块进入破碎腔时，亚麻撕碎机，撕碎机外圈的绷簧允许调整套和支承套抬高，避免损坏撕碎机。铁块通过破碎腔后，绷簧马上使调整套和支承套回来正常作业方位。有时铁块过大，就会被卡在破碎讨板间，致使撕碎机闷车。

铁块被卡在破碎壁和轧臼壁之间时，支承套要克服该范围内将其固定在机架上的绷簧压力而升高。作用在支承套和调整套上的绷簧力使铁块扫除作业变得十分风险，由于在铁块扫除过程中，高压绷簧组有使支承套当即回来其在机架上原有方位的趋势。

1. 撕碎机的合金头具有锋利且敏感的刃口，因此在刀片的移动、安装及拆卸过程中，必须小心保护合金头免受损伤。
2. 定期检查机器主轴的径向跳动（ $\pm 0.02\text{mm}$ ），以及摆幅（ $\pm \text{mm}$ ）保障撕碎机刀片相互切口的吻合。
3. 撕碎机刀片安装前必须清除主轴及法兰盘上的杂物。法兰盘表面应平整、干净与轴相互垂直相交。
4. 使用尽可能较大的法兰盘能使锯片的运转更加平稳，法兰盘大小要一致，法兰盘大小为锯片直径 $1/3$ （薄型锯片宜采用 $1/2D$ 的法兰盘）锯切效果更佳（特别是薄型刀片）。
5. 撕碎机刀片在安装平稳后应空转30秒，在确定一切正常后再开始切削工作。

海绵撕碎机-沧州撕碎机-青州市新航机械设备由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！