

山特机架式UPS、C3KRS、C3KR山特电子

产品名称	山特机架式UPS、C3KRS、C3KR山特电子
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C3KRS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

UPS电源保养

注意

即使UPS没有和市电连接，它的电源输出插座仍有220V电压。

为了降低负载设备接地不良而引起的电击危险，在安装计算机接口信号线时，应将交流输入电源断开，只有在连接了全部信号接头后才能接上电源。

将UPS接到带地线的交流输入电源上必须带有适当的支路保护器(断路器)，接到任何其它型号插座上都有可能导致电击伤害。

充电线或电源线若需要换，请向本公司服务站或经销商购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾。

不能用火对电池或电池组进行处理，否则会爆炸伤人。

勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对人体有害。

请避免电池正负极短路，否则会导致电击或着火。

请勿自行打开UPS机壳，有触电危险。

不要触摸电池连接端子。电池回路与输入电压回路不隔离，在电池端子与地间会有高压危险。

不宜接吹风机，电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。

安全施工

UPS内有高压，为避免伤及人身安全，如有任何问题请咨询经销商人员。

勿尝试维修UPS，UPS不含有任何用户可能维护的部件且这台UPS包含有潜在的危险电压，维修只能由经过工厂培训的合格维修人员进行，用户维修或自行改装，则将被取消保修资格。

安装注意事项

放置UPS的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。

不宜测放，应保持前面板下面端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。

UPS周围环境温度应保持在0 -40 之间。

机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。

请将UPS在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

【注意】

负载与UPS连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。

将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上。

所用电源插座应连接保护地端。

无论输入电源线是否插入市电插座，UPS输出都可能带电，关闭UPS并不能***机内部件不带电。如果要使UPS无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。

需接电动机、显示器、激光打印机等感性负载时，因其运行启动功率过大，选择UPS时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。

若接发电机，需按以下步骤进行：

启动发电机，待其运行稳定后将发电机的确输出电源接到UPS，输入端(此时要确定UPS为空载)，然后按开机程序启动UPS，UPS启动后，再逐个连入负载(建议以UPS两倍容量来选择发电机容量)。

维护与保养

标准机型的电池为阀式调节、低维护型、只需经常保持充电以获得期望寿命。UPS在同市电连接时，不管开机与否，始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能

如果长期不使用UPS，建议每隔3到4个月充电一次。

正常情况下，电池使用寿命为三到五年，如果发现状况不佳，则必须提早更换。更换电池时，必须由人员执行。

电池不宜个别更换，整体更换时应遵守电池供应商的指示。

正常时，电池每3到4个月充、放电一次，放电至关机后充电，且标准机充电时间不得少于12小时。

在高温地区，电池每隔两个月充、放电一次，标准机充电每次不得少于12小时。

【注意】

更换电池以前须关闭UPS并脱离市电。

脱下如戒指、手表之类的金属物品。

使用带绝缘手柄的螺丝刀，不要将工具或其它金属物放在电池上。

连接电池线时，在接头处出现细小火花属正常现象，不会对人身安全及UPS造成危害。

千万不可将电池正负极短接或反接。