

# 南京发电机组带载测试负载箱租赁，带电作业车出租

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 南京发电机组带载测试负载箱租赁，带电作业车出租                           |
| 公司名称 | 超越机械设备租赁有限公司                                      |
| 价格   | 500.00/台  |
| 规格参数 | 品牌:艾默生<br>型号:50KVA-600KVA<br>发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家 |
| 公司地址 | 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到                              |
| 联系电话 | 15862731817 15862731817                           |

## 产品详情

2南京发电机组带载测试负载箱租赁，带电作业车出租、检查开关位置指示信号灯指示正确，配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常。

3、检查开关柜密封良好，门锁齐全，机械和电气带电闭锁装置作用可靠，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确，在有电情况下不能打开柜门，手车位置检测行程开关作用良好，能正确反映手车位置，开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固，接线正确。

4、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;拉出手车，检查开关柜后部带电防护挡板作用良好，开关手车拉出后能自动复位。

5、柜内照明正常，通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好，无破损;电流互感器及过电压吸收装置，用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面，检查一次接线紧固情况，检查互感器二次端子和铁芯接地良好。

RCD负载箱主要用于测试和校准残余电流装置(RCD)。下面是使用RCD负载箱的一般步骤:

1.确保RCD负载箱的电源插头已插入正确的电源插座，并确保电源开关处于关闭状态。

2.将要测试的RCD设备接入RCD负载箱的输出接口，并确保连接牢固。南京发电机组带载测试负载箱租赁，带电作业车出租

3.打开RCD负载箱的电源开关，启动电源。同时还需确保RCD负载箱的电源指示灯处于正常工作状态。

4.设置RCD负载箱的测试参数。通常来说，可以设置漏电动作电流和漏电动作时间等参数。

5.通过操作RCD负载箱面板上的控制按钮，启动测试流程。6.在测试进行过程中，观察RCD负载箱的指示灯和显示屏等信息，确保测试正常进行。

7.测试完成后，关闭RCD负载箱的电源开关，并断开测试设备的连接。

6、负载显示区:控制面板显示负载运行状态下的具体参数。

7、负载设置区:控制面板的负载设置区。

8、负载频率设置:当前位置可设置负载运行的具体频率大小。9、负载电流设置:当前位置可设置负载运行的具体频率大小。10、负载类型选择:可选择切换为阻性、感性、容性。

11、参数确认按键:负载各项参数设置后的确认按键。12、总输出开关按键:负载运行的开关和停止。

## 二、负载系统操作步骤

1、南京发电机组带载测试负载箱租赁，带电作业车出租接通电源，首先将负载箱机柜上的风扇开关打开。

2、风扇正常运行后，将本地远程控制开关切换到本地控制位置。

3、本地模式下，在液晶显示控制面板上的设置区，设置负载启动相应的参数，具体包括:频率、电流、功率因数、负载类型。

8.将RCD负载箱存放在干燥、通风的地方。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

6、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声，柜体温升正常。

7、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固;柜体接地良好，手车接地轨道接触良好，表面无锈蚀现象，并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活，到位后能自动闭锁定位，无卡滞现象。

8、真空断路器灭弧室应无漏气，灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽，无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好，无闪络放电痕迹，接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可用手触摸各开关柜的柜体，以确认开关柜是否发热。9、断路器操作结构应完好，直流接触器有无积尘，二次端子有无锈蚀。

10、接地牢固可靠，封闭性能及防小动物设施应完好。而对于本次事故，防范措施: