

鹰潭余江出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家

产品名称	鹰潭余江出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	UPS:华为 UPS:山特 UPS:艾默生
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	18510236789 15224247777

产品详情

鹰潭余江出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家电机柴油发电机的容量通常包括一级负荷要求供电、保障型负荷和一般负荷，为了便于大家了解柴油发电机，下面我们从“柴油发电机的容量”和“柴油发电机组全自动自切换操作步骤”两个方面具体的介绍下！

- 1、一级负荷要求供电一类高层建筑应按一级负荷要求供电，二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
 - 2、保障型负荷即保障大楼运行的基本设备负荷，主要是工作区照明、部分电梯、通道照明；
 - 3、一般负荷即除了上述负荷以外的其它负荷，例如：空调、水泵及其他一般照明、动力设备。
- 1、模块手动操作方式打开电源钥匙后，按模块“手动”键直接启动，当发电机组启动成功正常运行后，与此同时自动化模块也进入自检状态，它会自动进入升速状态，升速成功后湖南发电机将会根据模块的显示进入自动合闸与网电并网。
- 2、全自动操作方式将模块设置在“自动”位置，发电机组进入准启动状态，在自动状态下，通过外开关信号，对市电状态自动长期检测、判别。一旦市电有故障、失电时，即刻进入自动启动状态。当市电来电时，它将会自动切换分闸降速停机。当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。以上就是小编针对“柴油发电机的容量及全自动自切换操作步骤”的详细介绍，想要了解更多的内容欢迎联系咨询我们！
- 2.提高资源利用率，机械设备利用率提高30%-50%。柴油发电机启动前的准备工作：鹰潭余江出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家