

# 嘉兴地磅厂-120吨地磅-嘉兴18米无人值守地磅

产品名称	嘉兴地磅厂-120吨地磅-嘉兴18米无人值守地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 嘉兴地磅厂-120吨地磅-嘉兴18米无人值守地磅

地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、混泥土地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅。更多详情请咨询鑫茂地磅厂的销售人员。

一台常规地磅一般由以下几部分组成：1. 基础：混凝土基础或钢制基础。2. 秤台，这是为卡车创建行驶表面的结构，通常由模块化部分组成，这些部分连接在一起达到所需长度。3. 称重传感器：这些是测量汽车衡上重量的传感器。4. 仪表：有时称作称重显示器，是汽车衡的控制和显示面板。5. 线缆：将称重传感器发出的信号传送至仪表。

### 嘉兴地磅厂-120吨地磅-嘉兴18米无人值守地磅

#### 地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.

4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器

5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录

6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡

7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。仪表部分:

- 1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
- 2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
- 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干
- 4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
- 5、 电子地磅定期由法制计量管理部门检定
- 6、 下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.
- 7、 突然断电,仪表需5分钟后再开机.
- 8、 禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、 经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、 下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、 司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、 严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。

汽车衡的安装周期：从签定合同到安装，根据用户现场情况，及基础的施工进度，进行的比较快的，一般一周即7个工作日可安装完成。基础浇灌混凝土后，是放置三到五天以上。我们货到现场当天可以安装完毕。如需加急安装的，请联系厂家说明情况。我们为您提供方案。

本公司总部位于上海，江苏淮安设有分厂，生产1吨-200吨大、小汽车衡，尺寸可定制，部分尺寸有现货。我们公司在全国各重要省市设有售后服务，确保您使用上海制造，享家门口的售后服务。用的放心。我们公司拥有专业研发团队，销售体系、质量控制、物流仓储、售后服务，各部门分工协作，全天候为您服务。