

# DBS-4-380V电动黄油泵

产品名称	DBS-4-380V电动黄油泵
公司名称	海盐建河机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:建河 型号:DBS-4-24
公司地址	浙江嘉兴海盐百步镇建设路
联系电话	86-57386773755 18969320197

## 产品详情

dbS-4-380v电动黄油泵-电动黄油泵厂家生产dbS型、dbb型、dbt型三大系列的电动黄油泵产品。具体参加及选型欢迎垂询：海盐建河机械有限公司技术部：0573-86773755

dbS-4-380v电动黄油泵产品介绍：

定义：

是一种小型的，利用直流或交流电源驱动的油脂泵，可用于润滑脂单线阻尼式系统（slr）或递进式系统（prg）。该泵有1~3个出油口供选择，在slr系统中，每个出油口可通过控制件（cu）将润滑脂按比例地分配到各个润滑点；在prg系统中，每个出油口由各自的分配器组成独立的润滑系统，在程控器控制下，可将润滑脂定时定量地输送至各个润滑点。若配以油位开关可实现低油位报警，电机防护罩可防尘、防雨。该泵广泛应用于工程、运输、机床、纺织、轻工、锻压等机械。

系统调试

初次使用本集中润滑系统前，请按照下列步骤进行系统调试：

- 1) 使用合适的加油工具从指定的加油口，向润滑泵油罐内加注清洁的润滑油脂。
- 2) 松开分配器进油口管接头，启动润滑泵至管口有清洁的油脂输出。
- 3) 接上并拧紧分配器进油口管接头，同时松开各润滑点油口接头。启动润滑泵，直至各管口均有油脂流出。
- 4) 接上并拧紧各进油口管接头，启动润滑泵。观察润滑泵运行状况，检查各管路接头有无渗漏，并及时处理。
- 5) 启动润滑泵，润滑系统应能按预定程序正常工作。

5) 关闭电源开关，润滑系统停止工作。

注意：系统为封闭式供油系统，故在安装和调试时必须注意各元件的清洁。异物和杂质将影响和损坏润滑泵及分配器。

### 日常使用和维护保养

1. 用油：-35 至75 采用锥入度低于nlgi 2# 锂基润滑脂，-35 以下采用锥入度低于nlgi 0# 锂基

注意：加入油罐内的油脂必须保证洁净。

2. 在润滑泵工作时经常检查所有管路和安装有无漏油及损坏润滑泵问题应立刻检修，更换所受损零

3. 在润滑泵工作时经常检查所有管路和安装有无漏油及损坏润滑泵问题应立刻检修，更换所受损零

4. 在润滑泵工作时经常检查所有管路和安装有无漏油及损坏润滑泵问题应立刻检修，更换所受损零

dbx-4-380v电动黄油泵 及更多的电动黄油泵、电动润滑泵、电动稀油泵、手动润滑泵等欢迎垂询：

海盐建河机械有限公司

公司电话：0573-86773755

公司传真：0573-86777943

电子邮箱：jianhejx@163.com

公司网址：www.jianhejx.com

工作qq：2214897048

王娟手机：18969320197