

焦作市发电机出租-1000kw发电机出租-不间断供电

产品名称	焦作市发电机出租-1000kw发电机出租-不间断供电
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw-2000kw 产地:进口
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

产品详情

焦作市发电机出租-1000kw发电机出租-不间断供电 柴油发电机日常检查事项

- 1、首先检查所有在开始之前,包括机身、配件、起动电流线,冷却剂和油泵.
- 2、当发动机转速为1000~1500 r/min时,出水温度大于75 ,油温大于50 ,油压大于50 .
- 3、停用5天以上的柴油机,在起动前将曲轴转动3~5圈.
- 4、柴油机可在检查正常零部件后启动.如果在12秒内启动失败,请立即释放按钮,2分钟后重新启动.如连续三次不能启动,应该停止开始,找到原因.
- 5、在低温启动后,转速的增加应尽可能缓慢,以确保轴承的充分润滑,并使油压稳定.
- 6、在紧急或特殊情况下,为了避免严重事故柴油发动机可能需要紧急停止,紧急停车处理所有的手.
- 7、发电机正常启动后,柴油机应以750 r/min的转速运行3分钟或5分钟,以及柴油机部件是否正常运行.
- 8、要经常检查冷却系统和润滑油液体表面,如发现不符合的部分需求或损坏、泄漏应立即排除补充或检查原因.
- 9、在运行过程中,特别是当突然减少负荷时,应注意防止由于调速器故障超过规定值而突然增加柴油机转速.一旦发生,应立即采取紧急停车措施,然后检查原因.
- 10、停车前,应先卸下负载,然后调整调速器手柄,速度应逐渐降低到750 r/min左右.运行3~5分钟后,停车把手应被拉停.尽量不要使柴油机在满负荷时停止工作,以防止过热等事故的发生.
- 11、当环境温度低于0 时,机器内的冷却液在运行后应释放出来干燥,以免冷却液冻结,引起有关零件的冻裂.
- 12、当发电机停止时,有必要监测涡轮增压器叶轮与壳体之间是否有碰撞声.如果有碰撞声,增压器应立即拆卸,发电机检查轴承间隙是否正常.

解放、中站、马村、山阳、修武县、博爱县、武陟县、温县、济源市、沁阳市、孟州市