

抚州崇仁出租UPS电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家

产品名称	抚州崇仁出租UPS电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	UPS:华为 UPS:山特 UPS:艾默生
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	18510236789 15224247777

产品详情

抚州崇仁出租UPS电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家柴油机发电机在租用工程施工全过程选用自动开关机的方法启动柴油机发电机的各类次序称为发电机自动开机顺序，一般启动次序以下上述：当电压出现异常(过压、欠工作电压、频繁、欠频、断相和逆相)时，进到“电压出现异常延。LCD的情况页显示信息倒数计时，电压出现异常延时完毕后，进到“启动延时”；或是当远程开机(负载)键入合理时，进到“启动延时。LCD的最下边一行显示信息“启动延时”倒数计时。

启动延时结束后，加热汽车继电器输出(假如被配热延时XCD的最下边一行显示信息“启动预。加热延时完毕后，汽柴油汽车继电器输出1s,随后启动继电器输出；假如在“开机时间”内发电机组没有启动取得成功，汽柴油汽车继电器和启动继电器终止输出，进到“启动时间间隔”，等候下一次启动。在设置的启动频次内，假如发电机组没有启动取得成功，控制板传出启动不成功关机，另外D的警报页显示信息启动不成功警报。在随意一次启动，若启动取得成功，则进到“安全性运作延时”，再此时间内油压得很低、温度高、欠速、电池充电不成功警报量等均失效，安全性运作延时完毕后则进到“启动待速延时”(假如启动待速延时被配备)。在启动待速延时全过程中，欠速、欠频、欠工作电压警报均失效，启动待速延时过了，进到“高速暖机时间延时”(假如高速暖机延时被配备)。当高速暖机延时完毕时，若发电量一切正常则发电量情况显示灯亮，如发电机工作电压、频率超过负载规定，则发电量重合闸汽车继电器输出，发电机组带载，发电量供电系统显示灯亮，发电机组进到一切正常运作情况；假如发电机组工作电压或频率异常，则控制板警报关机(LCD的警报页将显示信息发电量警报信息内容)。注：当由远程开机(不负载)键入启动时，全过程跟上面一样，仅仅在全过程8时，发电量重合闸汽车继电器不输出，发电机组不带载。柴油发电机 静音发电机 环保发电机 移动电源车三：发电机组类型：新吴区一音乐节出租发电机案例抚州崇仁出租UPS电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家