

多功能摄像手电RJW7115录音手电

产品名称	多功能摄像手电RJW7115录音手电
公司名称	乐清市鼎欣电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州清江镇田垄工业区
联系电话	0577-62262530 18958730320

产品详情

摄像海洋王电筒海洋王多功能摄像手电rjw7115录音手电

rjw7115多功能摄像手电

刘阳：18958730320

操作方式:

开启/关闭 1w led:按左边1w按键

开启/关闭3w led:按右边3w按键

开启/关闭sos模式: 长按（超过2秒）1w或3w

开启/关闭录音:按录音键（如果在sd卡上面设定为自动录音,那么按下录音键,通电后就开始录音）

开启/关闭（摄像或拍照）:按录音按键后开启摄像功能,当录音键闪烁时再按摄像/拍照键

显示红色就是摄像,显示蓝色就是拍照

摄像或拍照模式: 摄像功能未开启时,按摄像/拍照键.在摄像模式, 录音键侧面显示红色,在拍照模式, 录音键侧面显示蓝色.

摄像手电筒的专用系统设置基于sd卡根目录里面的文本文件。配置文件（config.txt）决定了内定值，可以控制录像的动作。

那么config.txt（配置）文件是如何工作的呢？

配置文件只能设置一次，它被用来储存新的设置在内存卡里面。

1. 复制新的config.txt（配置）文件在sd卡的根目录下面
2. 将sd卡插入到摄像手电筒里面
3. 打开摄像手电筒：新的设置将被复制到数字视频录像手电筒里面
4. 关闭摄像手电筒
5. 从sd卡根目录下面删除配置文件（config.txt）。

摄像海洋王电筒海洋王多功能摄像手电rjw7115录音手电