

收发球筒快开盲板产品与收发球筒公司地址

产品名称	收发球筒快开盲板产品与收发球筒公司地址
公司名称	盐山润山管道制造有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:润山牌 型号:350 规格:300
公司地址	河北省沧州市盐山县西三里工业区
联系电话	0317-6216188 13303178948

产品详情

收发球筒快开盲板操作规程

一、范围

1

、本标准规定了快开盲板的操作方法和注意事项规程。

2

、本标准适用于榆济管线快开盲板的操作。

二、安全注意事项

1.

检查所在容器上各仪表指示正常；

2.

检查容器及快开盲板各连接部位应无泄漏；

3.

必要的防爆工具、灭火器、消防毡及其它设施准备齐全；

4.

开闭盲板操作由一人进行，其他人员监护；

5.

在开启、关闭操作过程中，快开盲板的正面不能站人。

三、开启步骤

1.

检查盲板筒体内腔压力，压力表示值未回零严禁操作

2.

检查容器进出口阀门是否完全关闭，没有任何压力来源

3.

缓慢松动压力报警螺栓，检查容器内是否有压力

4.

若无压力将压力报警螺栓及其锁盘从盲板上卸下

5.

逆时针

180

度转动手柄启动驱动链以及马蹄机械装置并且把锁带逐步缩回到门

凹槽上

6.

卸下全向手柄，用门铰链柄来旋转开门

四、关闭步骤

1.

检查锁带和密封带是否完好，

应无明显的划痕和磨损，

清除凹槽、

锁带和密封

带处的脏污。在凹槽和密封面处涂上薄薄一层防腐硅油脂；

2.

用全向柄调整门，使门垂直地进入快开盲板的颈部

3.

将手柄搁置于驱动连接处，按顺时针方向旋转直到锁带转至颈部入口

4.

装上门锁止块，拧紧压力报警螺栓，完成关闭操作。

注意：盲板关闭后，应对收发球筒或过滤分离器逐渐充压，分为低压

(

0.1-0.2mpa

)、中压(当前运行状况下干线压力的

1/2

)和高压(当前运行状

况下干线压力)三个步骤，每个步骤间应间隔至少

20

分钟同时

采

用

可