

湖南打桩机批发多少钱 河北五星小型便携式打桩直销

产品名称	湖南打桩机批发多少钱 河北五星小型便携式打桩直销
公司名称	河北五星地下井防护网有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:河北五星 型号:齐全
公司地址	石家庄中山东路133号
联系电话	0311-80763151 15373896957

产品详情

湖南打桩机批发多少钱？河北五星小型便携式打桩直销

湖南打桩机批发多少钱？河北五星小型便携式打桩直销

湖南打桩机批发多少钱？河北五星小型便携式打桩直销

“以质量求生存，以产量求效益，以技术求进步，以信誉求发展”是河北五星（石家庄）防汛抗旱产品有限公司坚持不懈的经营宗旨，多年以来，河北五星电力设备有限公司秉承这一宗旨，以互惠互利、寻求共赢的真诚态度，得到社会各界的认同，并进行了广泛的合作。“以保障社会安全为己任，用心缔造产品，用爱传播关怀”是河北五星（石家庄）防汛抗旱产品有限公司的使命和持之以恒的追求。我们真诚地回报社会的厚爱。

气动打桩机（植桩机）产品性能参数：

- 1、防汛打桩机（植桩机）额定气压：0.4mpa~0.8mpa；
- 2、打桩机（便携植桩机）冲击频率：45次/min；
- 3、防汛便携打桩机（植桩机）冲击能：220n.m；
- 4、防汛气动打桩机（植桩机）桩锤运动行程：140mm；
- 5、气动打桩机（植桩机）耗气量：3.8×locm/min；
- 6、防汛物资打桩机（植桩机）使用温度：-5~60；
- 7、便携式防汛打桩机（植桩机）适用桩径：200mm。

河北五星电力设备有限公司生产的wx-ky2012型气动打桩机（植桩机）产品结构：

河北五星电力设备有限公司生产的wx-ky2012型气动打桩机（植桩机）由十六个精密部件组成。

气动植桩机操作步骤

1、在植桩机工作之前：

（1）柴油机油箱充满柴油，检查机油标尺是否符合要求，第一次使用前，应按柴油机使用说明书加注机油并将油门放置于怠速状态。

（2）检查转动皮带张紧度是否合适。

（3）检查并紧固机体各固定螺栓。

（4）钢管桩上端是否平整，并将桩头插入钢管桩顶端。

（5）发动柴油机，首先应怠速运转5分钟，均加速至适当位置固定加速连杆。至储气筒内的气压达到规定气压。（出厂前已调试好）

2、在植桩机工作中：

（1）由2—3名操作人员协同垂扶主机框架和钢管桩，稍向下负力作业。

（2）当桩体已达到植入深度，操作人员抬起主机框架即可停止作业，依此方法则可连续进行植桩作业。

（3）植桩作业过程中，应注意尽量使主机与桩体垂直以避免钢管桩端部变形卡住桩头，影响连贯作业速度。（待气泵缸体内气压达到额定气压，安全阀自动排气后即可开始植桩作业，当遇到非常坚硬或多砂石土质时可在钢管前端选用专用钢管钎头）。

5工作原理

植桩机是以压缩空气为动力源，工作时压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体两端，锤体在主机缸体内进行往复冲击运动打击桩头，从而使与桩头的钢管植入地下并达到指定深度。

注意事项：

1) 开机前必须确认装入桩头。植桩作业时，不要猛力摇动气镐，以免缸体和连接套螺丝部分受损。

2) 严禁空击本机，否则容易损坏部分零件。

柴油机操作方法及注意事项：

启动前，首先将柴油机油箱加满柴油并检查机油标尺是否符合要求。第一次使用前，发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为宜。将油门放置于怠速状态，检查传动皮带张紧度是否合适并紧固机体各固定螺栓。

启动后，首先应怠速运转5分钟，均匀加速至适当位置固定加速连杆至储气筒内的气压达到额定压力值。

