

山西西门子G120变频器代理商

产品名称	山西西门子G120变频器代理商
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

西门子（中国）变频器总代理商

为西门子中国有限公司授权合作伙伴，上海施承电气有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC模块代理商，

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时，我们还提供西门子G120

、G120C V20 变频器；S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司，公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园，东边是松江大学城，西边和全球**芯片制造商台积电毗邻，

向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的zhuoyue与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得xinlai的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

系统功能块的诊断消息状态参数 每个系统功能块都有一个用于错误诊断的 STATUS

参数。无论使用哪个系统功能块，STATUS 消息编号始终具有相同的含义。下列各表是从 STEP 7

手册中复制的，仅代表当前的状态。如果发现有所偏差请参考原来的表。显示和评估 STATUS

输出您可以使用 STEP 7 变量表显示和评估系统功能块的 STATUS 输出。更多信息

有关使用变量表的更多信息，请参阅《使用STEP 7 V5.0 组态硬件和通讯连接》STEP 7 手册。SFB 的

STATUS 输出中的消息 下列表格列出了STATUS 参数的消息。SFB12 的错误信息 该表包含可通过 ERROR

和 STATUS 参数输出的 SFB12特定的错误信息。表格 8-2 SFB12 “ BSEND ” 的错误信息 ERROR STATUS

(十进制) 说明 0 11 警告：由于先前的请求尚未完成因而新请求无效 1 1 通讯问题，例如：

未装载连接说明（本地或远程）连接中断（例如断线、CPU关闭） 1 2 来自伙伴 SFB 的否定应答。

功能无法执行。 1 3 R_ID 在通过 ID识别的通讯链接上不明确或尚未调用接收块。 1 4

关于数据长度或数据类型的的发送区指示器 SD_1 中出错，或 LEN 参数收到 0值或 SFB

13 “ BRCV ” 的接收区指示器 RD_1 中出错伙伴 SFB

的状态不正确（自上次数据传输后一直没调用接收块）。 1 8对用户存储器中的远程对象的访问被拒绝。

1 10 无法访问本地用户存储器（例如，访问已删除的 DB） 1 12 SFB 调用 指定的背景数据块不属于 SFB12

指定全局数据块而不是背景数据块 没有背景数据块（编程设备： 装载新的背景数据块） 1 18R_ID

已在链接中 1 20 主存不足 SFB13 的错误信息 该表包含可通过 ERROR 和 STATUS 参数输出的

SFB13特定的错误信息。 表格 8-3 SFB13 “ BRCV ” 的错误信息 ERROR STATUS（十进制）说明 0 11

警告：由于先前的请求尚未完成因而新请求无效 0 17 警告： 阻止接收异步数据。 1 1 通讯问题，例如：

未装载连接说明（本地或远程） 连接中断（例如断线、CPU 关闭） 1 2 功能无法执行。 1 4

关于数据长度或数据类型的接收区指示器 RD_1中出错（发送的数据块的长度超过接收区）。 1 5

已收到复位请求，传输未完成。 1 8 对用户存储器中的远程对象的访问被拒绝。 1 10

无法访问本地用户存储器（例如，访问已删除的 DB） 1 12 SFB 调用 指定的背景数据块不属于 SFB13

指定全局数据块而不是背景数据块。 没有背景数据块（编程设备：

装载新的背景数据块） 通讯问题，例如： 未装载连接说明（本地或远程） 连接中断（例如断线、CPU

关闭） 1 2 来自伙伴设备的否定应答。 功能无法执行。 1 4关于数据长度或数据类型的接收区指示器 RD_i

中出错 1 8 伙伴 CPU 上出现访问错误 1 10无法访问本地用户存储器（例如，访问已删除的 DB） 1 12 SFB

调用 指定的背景数据块不属于 SFB14 指定全局数据块而不是背景数据块。 没有背景数据块（编程设备：

装载新的背景数据块） 该表包含可通过 ERROR 和 STATUS参数输出的 SFB15 特定的错误信息。 表格 8-5

SFB15 “ PUT ” 的错误信息 ERROR STATUS（十进制）说明 011 警告：

由于先前的请求尚未完成因而新请求无效 1 1 通讯问题，例如： 未装载连接说明（本地或远程）

连接中断（例如断线、CPU 关闭） 1 2 来自伙伴设备的否定应答。 功能无法执行。 1 4

关于数据长度或数据类型的发送区指示器SD_i中出错 1 8 伙伴 CPU 上出现访问错误 1 10

无法访问本地用户存储器（例如，访问已删除的 DB） 1 12 SFB调用 指定的背景数据块不属于 SFB15

指定全局数据块而不是背景数据块。 没有背景数据块（编程设备：装载新的背景数据块） 1 20 主存不足

SFB16 的错误信息 该表包含可通过 ERROR 和 STATUS 参数输出的 SFB16 特定的错误信息。 表格 8-6

SFB16 “ PRINT ” 的错误信息 ERROR STATUS（十进制）说明 0 11

警告：由于先前的请求尚未完成因而新请求无效 1 1 通讯问题，例如：未装载连接说明（本地或远程）

连接中断（例如断线、CPU 关闭） 1 2 来自打印机的否定应答。功能无法执行。 1 3 PRN_NR 在通过 ID

识别的通讯链接上不明确。 1 4 输入参数 FORMAT 中有错，或关于数据长度或数据类型的发送区指示器

SD_i 中出错该表包含可通过 ERROR 和 STATUS 参数输出的 SFB 22 特定的错误信息。 表格 8-7

SFB22 “ STATUS ” 的错误信息 ERROR STATUS（十进制）说明 0 11 警告：

由于先前的请求尚未完成因而新请求无效 1 1 通讯问题，例如：未装载连接说明（本地或远程）

连接中断（例如断线、CPU 关闭） 1 2 来自伙伴设备的否定应答。功能无法执行。 1 4

关于数据长度或数据类型的 PHYS、LOG 或 LOCAL 中出错 1 8 对远程对象的访问被拒绝。 1 10

无法访问本地用户存储器（例如，访问已删除的 DB） 1 12 SFB 调用 指定的背景数据块不属于 SFB22

指定全局数据块而不是背景数据块。 没有背景数据块（编程设备：装载新的背景数据块） 1 20 主存不足

8.3 通过错误指示区域 SYSTAT 进行诊断 SYSTAT 错误消息区是 CP 441 上的数据区，通过该区您可以使用

STATUS 系统函数块查询接口的设备状态。