

# 空压机如何更换滤清器

产品名称	空压机如何更换滤清器
公司名称	郑州永邦电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永邦 型号:wbs
公司地址	郑州高新区长椿路9号
联系电话	0371-60301618 13673386571

## 产品详情

### 空压机如何更换滤清器

永邦机器在郑州高新区建立了大型零备件仓储系统，实现信息化管理，同时承接不同品牌及型号的空压机售后保养和维修服务，更多售后咨询：0371-55910277 15238328572

启动空压机，运行5分钟左右，使润滑油温度升至50 以上，这时润滑油粘度下降。

- 停止空压机运行，等内压降低。
- 当油气桶内压力很小时，接上接油装置，打开放油阀。放油阀应慢慢打开，以免带压带温润滑油四溅伤人污物。
- 等润滑油基本放尽，成滴状后关闭放油阀。
- 用专用扳手反旋油滤芯，取下油滤芯，把各管路里的润滑油同时放尽。
- 换上新油滤芯，拧回油滤座。
- 打开加油口螺堵，注入新油，使油位在油标刻度线范围内，拧紧加油口螺堵，检查有无渗漏现象。

永邦空压机为您解答，希望对您有帮助