

破胎器工序，破胎器制造流程

产品名称	破胎器工序，破胎器制造流程
公司名称	上海首传工贸有限公司
价格	980.00/套
规格参数	品牌:松畅 型号:SC-SDPTQ 颜色:黑色
公司地址	上海市宝山区潘广路9号
联系电话	86-02151078753

产品详情

破胎器工序，破胎器制造流程

破胎器工序，破胎器制造流程

遥控破胎器：6.5米长（地铺上破胎器）3800元/套
全自动破胎器：7.2米长（便携式可携带）2800元/套

手动破胎器：8米长（铝合金钉手）980元/套
手动破胎器：8米长（不锈钢钉）980元/套

产品品名：手动便携式破胎器（锌铝合金钉爆胎器）

产品规格：ptq-sd-ss8

刺针数(枚):198

拦截长度(m):10

适用道路宽度(m):10

有效宽度(展开时mm):220

刺针有效长度(mm):38

支座材料:合金铝

刺钉材料:硬质压铸锌合金

便携式手动车辆破胎器（铝合金）产品具有预先装配、循环使用、自由伸缩、安全有效、道路覆盖面大、适应性强、和不锈钢尼龙路障产品相比稍重、可随身携带、使用方便等特点。是道路交通控制的良好器材。

破胎器使用方法：1、铝合金钉破胎器打开箱盖，扳下箱体左右内侧的两个绕线钩，取下绳索，拉出路障破胎器，将其放在道路一边，警员手拿连着塑料路障的尼龙绳，站在道路的另一边。将其一端固定，见可疑车辆出现时，拉绳将路障破胎器全部展开。因此警员可站在安全位置上使用路障。
2、铝合金钉破胎器使用后应及时更换失去或损坏的刺针，以便今后使用。3、铝合金钉破胎器使用完毕后，倒拉尼龙绳使其自动合成一体；随后将路障装入箱内，把绳索绕回绕线钩，盖好箱盖。

破胎器，上海破胎器，破胎器公司，宝山破胎器

破胎器联系电话：021-51078753

破胎器联系手机：15801982889

破胎器联系人：盛婷婷

破胎器价格 破胎器图片 破胎器型号 破胎器规格

破胎器材质 破胎器公司 破胎器用途 破胎器安装

破胎器包装 破胎器简介 破胎器生产 破胎器定做

破胎器报价 破胎器资料 破胎器批发 破胎器销售

上海破胎器 宝山破胎器 大连破胎器 北京破胎器

重庆破胎器 安徽破胎器 广东破胎器 广西破胎器

江西手动破胎器 手动破胎器 南昌手动破胎器 景德镇手动破胎器 九江手动破胎器 赣州手动破胎器 上饶手动破胎器 鹰潭手动破胎器 宜春手动破胎器 吉安手动破胎器 萍乡手动破胎器 新余手动破胎器 抚州

