

# 山特UPS电源3C3HD-30K HD系列高频三进三出UPS电源30KVA

产品名称	山特UPS电源3C3HD-30K HD系列高频三进三出UPS电源30KVA
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3HD-30K 规格:30KVA
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

### 山特UPS电源3C3HD-30K

HD系列高频三进三出UPS电源30KVA操作方法：1、山特UPS电源3C3HD-30K HD系列高频三进三出UPS电源30KVA 接市电UPS开机： 、确定电源配接正确后，先将输入开关置“ON”处，此时风扇会转，UPS经由旁路对负载供电，此时UPS工作在旁路模式下； 、持续按开机键1秒以上，UPS开机，即开启逆变器； 、开机时UPS会先行自检，此时面板上负载/电池指示灯会全亮，从下到上逐一熄灭，几秒钟后逆变指示灯亮，UPS已处于市电模式下运行，若市电异常，UPS将工作在电池模式下；2、山特UPS电源3C3HD-30K HD系列高频三进三出UPS电源30KVA未接市电UPS直流开机： 、无市电输入，持续按开机键1秒以上，UPS开机（先确认电池开关置于ON位置）； 、开机过程中UPS动作与接市电时相同，只是市电指示灯不亮，电池指示灯会亮；3、山特UPS电源3C3HD-30K HD系列高频三进三出UPS电源30KVA有市电时UPS关机： 、持续按关机键1秒以上，进行关机； 、关机时UPS进行自检，此时负载/电池指示灯会全亮，并逐一熄灭，逆变指示灯熄灭，此时UPS工作于旁路模式下； 、以上执行完关机后，UPS仍有旁路输出，若要使UPS无输出，只要将输入开关断开即可，此时UPS会先行自检，负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭，后面板无显示，UPS无输出电压；4、无市电时UPS直流关机： 、持续按关机键一秒钟以上，UPS关机； 、关机时UPS会先行自检，此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭，

### 故障排除：

故障	原因	解决方法
1#故障指示灯与6#灯亮，蜂鸣器长鸣	UPS因内部过热而关闭	确保UPS未过载，通过高。等待10分钟让UPS冷却。如失败，同供应商联系
1#故障指示灯与2#、5#灯亮，蜂鸣器长鸣	UPS输出短路	关掉UPS，去掉所有负载。重新开机，如失败同供应商联系
1#故障指示灯与4#灯亮，UPS长鸣	UPS因内部故障关闭	同供应商联系
1#故障指示灯与5#灯亮，UPS长鸣	UPS因内部故障关闭	同供应商联系

市电指示灯闪烁	市电电压或频率超出UPS输入范围	此时UPS正工作于电 用程序，确保市电处 频率范围
1#故障指示灯与2#灯亮，UPS长鸣	UPS过载或负载设备故障	检查负载水平并移去 载功率并减少连接到 备有否故障
1#故障灯亮，电池灯闪烁，蜂鸣器一秒一叫	UPS充电部分故障	与供应商联系
电池灯闪烁	电池电压太低	检查UPS电池部分， 确认电池开关是否置
市电正常、UPS不入市电	输入开关置于“OFF”状态	将输入开关置于“O
电池放电时间短	电池充电不足	保持UPS持续连通市 电
	UPS过载	检查负载水平并移去
	电池老化，容量下降	更换电池
开机键按下后，UPS不能启动	按开机键时间太短	按开机键持续一秒以
	UPS没有接电池或电池电压低并带载开机	连接好UPS电池，若 机
	UPS内部发生故障	与供应商联系进行维