

# 风机盘管生产厂家

产品名称	风机盘管生产厂家
公司名称	创惠空调设备责任有限公司
价格	375.00/台
规格参数	品牌:创惠 型号:FP-WM 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市，经济开发区，康博大道287号
联系电话	0534-5018323 18653420358

## 产品详情

fp-wm卧式明装风机盘管主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，风机盘管它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

卧式明装风机盘管，可理想地吊装在天花板下任何位置，不占用任何室内面积，便于安装，外壳经静电喷涂处理，可与室内装饰相称，卧式明装风机盘管适用于旧建筑的空气调节工程改造，可减少管道，节约费用。卧式明装风机盘管使用注意事项：

- 1.立式机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。

- 2.进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。

- 3.机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。

- 4.机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。
- 5.机组允许使用压力最大1.6mpa。

- 6.过滤器要定期进行清洗。
- 7.换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

- 8.接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。

- 9.机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

- 10.机组在维修时，应切断电源。