

山特UPS电源MT1000S参数规格1000VA/600W后备式长效机外接电池

产品名称	山特UPS电源MT1000S参数规格1000VA/600W后备式长效机外接电池
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	630.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:MT1000S 1000VA/600W 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

型号MT500MT1000(S) 额定容量500VA/300W(稳压+UPS输出)300VA(稳压输出)1000VA/600W(稳压+UPS输出)600VA(稳压输出)输入电压(162~286)VAC输出电压 $220 \times (1 \pm 10\%)$ VAC(电池模式)频率数量12V/32W \times 112V/32W \times 2(长效机需另外接大容量电池组)备用时间(半载) 6分钟(长效机型依负载情况,RJ11通讯端口DB-9P输入插头国标90°插头输出插座(国标)3242外观尺寸W \times D \times H (mm \times mm \times mm) 108 \times 108 \times 108 时机:5.0

山特ups电源MT1000S MT1000使用说明:

- 1、 电池箱安装0u先将2节12VDC的电池串联于2电池箱中而形成一组,并引该组电da0池的正极至开关一端,开关另一端接至电池箱接线排的下极,然后署开关干O所状态后,引电池组的负极至电泌箱接线排的负极。
- 2、 准确无误后,置开关于ON状态,此时用万用表直流档可测量电池箱应有24VDC以上的直流电压,然后将开关置OFF状态。至此,电池箱安装结束。3、 UPS与电池箱的连接:在前步完成之后,用随机并联连接线中标有+的电线连接电池箱正极与UPS直流接线排正极连接线中标有-的电线连接电池箱负极与UPS直流接线排负极(即UPS与电池箱并联),此时再将电池箱上的开关置ON状态。4UPS安装:将UPS连接入市电AC220V中即可。关于UPS输入的火线,零线,地线要求可参阅随机说明书。56、 UPS开机:前面各步均准确无误后,在UPS前面板的开机键上持续按住一秒钟,可听到UPS的一声鸣叫,几秒钟以后UPS绿灯亮,此时UP S即已进入正常工作状态。