

# 山特UPS电源C3KR RACK

## 3K机架式3KVA2400W电信数据机房和营业网点

产品名称	山特UPS电源C3KR RACK 3K机架式3KVA2400W电信数据机房和营业网点
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:C3KR 3KVA2400W 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

### 产品详细介绍

指示灯说明：

1、2#—6#灯（2#灯为桔黄色灯，3#—6#灯为绿色灯）：表示负载容量或电池容量，在市电模式下仅表示负载容量，在电池模式下仅表示电池容量；

2、电源开关：持续按前面板开机键一秒，就可以进行开机，转逆变输出；

持续按前面板关机键一秒，就可以进行关机，至无输出；

- 3、 旁路指示灯（桔黄色灯）：此灯亮表示负载电力直接由市电提供；
- 4、 市电指示灯（绿色灯）：此灯亮市电输入正常；
- 5、 逆变指示灯（绿色灯）：此灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供；
- 6、 电池指示灯（桔黄色灯）：此灯亮表示负载电力由电池经UPS提供；
- 7、 故障指示灯（红色灯）：此灯亮表示UPS发生异常状况；

\$

安装及使用注意事项：

- 1、 安装时放置UPS的区域必须有良好通风、远离水、可燃气体和腐蚀剂；
- 2、  
接线时，一定要确保输入、输出线与输入、输出端子之间接触牢靠，切不可接触不良；
- 3、 负载与UPS连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载；开启UPS前需将所带负载关掉，待UPS转逆变工作后，再开启负载电源；
- 4、 当UPS与电池和市电接好后，无论市电开关是否送电、UPS输出都可能带电；关闭UPS

并不能\*\*机内部件不带电，如果要使UPS无输出，须先关机，再切断市电供应；并将电池开关关闭；

5、市电模式： 、在市电模式下运行时市电指示灯与逆变指示灯会亮，负载指示灯会根据所接的负载容量大小而增减显示的数量；若电池指示灯亮，

市电灯闪烁，则表示市电的电压或频率已超出正常范围，UPS工作在电池模式下； 、若负载指示灯超过105%，它提醒接了过多的负载，蜂鸣器会半秒叫一次，此时应将不必要负载去除，直到UPS负载量小于90%，过载警告将会自动消除。

电池模式： 、在电池模式下运行时电池指示灯与逆变指示灯亮，若接入异常之市电，市电灯会同时闪烁，电池容量指示灯会根据电池容量的大小而增减显示的数量，

注意市电模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水平指示。在电池模式下运行时，蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次，若此时持续按开机键1秒以上，UPS执行消音功能，

蜂鸣器不再鸣叫报警，再持续按开机键1秒以上，报警恢复。 、当电池容量减少时，发光的电池容量指示灯数目会减少，当电池电压下降至预警电位时，蜂鸣器每秒鸣叫一次，

提示用户电池容量已不足，将会自动关闭UPS，应抓紧进行负载操作并逐一去除负载。

旁路模式： 、在旁路模式下运行时市电指示灯与旁路指示灯亮，负载

指示灯会根据所接负载容量大小而增减显示的数量。UPS二分钟鸣叫一次。 、若市电指示灯闪烁，表示市电的电压或频率已超出正常范围；

其它面板指示与市电模式显示一样； 、UPS工作在旁路模式下时，不具后备功能，此时负载所使用的电源是直接通过电力系统经滤波供应的

