

# 台湾HYDROMAX新鸿双联泵HGP-22A-L1212R HGP-22A-L1111L

产品名称	台湾HYDROMAX新鸿双联泵HGP-22A-L1212R HGP-22A-L1111L
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

HGP-2A-F9R HGP-2A-F9L HGP-2A-L9R HGP-2A-L9L

HGP-2A-F11R HGP-2A-F11L HGP-2A-L11R HGP-2A-L11L

HGP-2A-F12R HGP-2A-F12L HGP-2A-L12R HGP-2A-L12L

HGP-3A-F6R HGP-3A-F6L HGP-3A-L6R HGP-3A-L6L

HGP-3A-F8R HGP-3A-F8L HGP-3A-L8R HGP-3A-L8L

HGP-3A-F11R HGP-3A-F11L HGP-3A-L11R HGP-3A-L11L

HGP-3A-F13R HGP-3A-F13L HGP-3A-L13R HGP-3A-L13L

HGP-3A-F14R HGP-3A-F14L HGP-3A-L14R HGP-3A-L14L

HGP-3A-F17R HGP-3A-F17L HGP-3A-L17R HGP-3A-L17L

HGP-3A-F19R HGP-3A-F19L HGP-3A-L19R HGP-3A-L19L

HGP-3A-F23R HGP-3A-F23L HGP-3A-L23R HGP-3A-L23L

HGP-3A-F25R HGP-3A-F25L HGP-3A-L25R HGP-3A-L25L

HGP-3A-F28R HGP-3A-F28L HGP-3A-L28R HGP-3A-L28L

HGP-3A-F30R HGP-3A-F30L HGP-3A-L30R HGP-3A-L30L

## 台湾HYDROMAX新鸿双联泵

HGP-22A-F22R HGP-22A-F22L HGP-22A-L22R HGP-22A-L22L

HGP-22A-F33R HGP-22A-F33L HGP-22A-L33R HGP-22A-L33L

如附图3、4所示，变向转换总成壳体包括变向转换总成箱体29和变向转换总成箱盖30，变向转换总成箱体29的内腔底部固定安装有连接基板31，连接基板31上由前至后依次固定安装有叶轮轴前连接座32、叶轮轴后连接座33、平衡轴前连接座34和平衡轴后连接座35；叶轮轴前连接座32、叶轮轴后连接座33、平衡轴前连接座34和平衡轴后连接座35的中部分别有水平方向的限位通孔，叶轮轴前连接座32、叶轮轴后连接座33、平衡轴前连接座34和平衡轴后连接座35的上端分别有竖直方向并与限位通孔相连通的锁紧螺孔，锁紧螺孔内安装有锁紧螺钉；叶轮轴4上对应叶轮轴前连接座32和叶轮轴后连接座33的位置上分别有叶轮轴前锁紧平台36和叶轮轴后锁紧平台37，叶轮轴4的中部套装在叶轮轴前连接座32的限位通孔内并通过锁紧螺钉和叶轮轴前锁紧平台36固定安装在叶轮轴前连接座32上，叶轮轴4的后端套装在叶轮轴后连接座33的限位通孔内并通过锁紧螺钉和叶轮轴后锁紧平台37固定安装在叶轮轴后连接座33上；平衡轴5上对应平衡轴前连接座34和平衡轴后连接座35的位置上分别有平衡轴前锁紧平台38和平衡轴后锁紧平台39，平衡轴5的前端套装在平衡轴前连接座34的限位通孔内并通过锁紧螺钉和平衡轴前锁紧平台38锁紧在平衡轴前连接座34上，平衡轴5的中部套装在平衡轴后连接座35的限位通孔内并通过锁紧螺钉和平衡轴后锁紧平台39锁紧在平衡轴后连接座35上。