

德化县发电机出租 应急电源车 UPS出租 租赁 租期灵活 安全快捷

产品名称	德化县发电机出租 应急电源车 UPS出租 租赁 租期灵活 安全快捷
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	康明斯机组:500kw
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

产品详情

公司简介：

安捷电力设备有限公司是一家及发电机出租、发电机租赁、发电机出租、租赁的公司、公司专业为厂房停电、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电。公司全体员工以客户至上的服务原则，全心全意为您服务

柴油发电机组作为重要的能源设备，其安全是不容忽视的，发电机作为柴油发电机的一个重要组成部分，必须要有相应的安全操作规程，下面柴油发电机组厂家列出的就是发电机安全操作规程：

- 一、以柴油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。
- 二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。
- 三、启动前将励磁变阻器的阻值放在位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。
- 四、发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。
- 五、发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。
- 六、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。
- 七、接到“准备并联”的信号后，以整部装置为准，调整柴油机转速，在同步瞬间合闸。

八、并联运行的发电机应合理调整负荷，均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节，无功功率通过励磁来调节。

九、运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高。并做好运行记录。

十、停车时，先减负荷，将励磁变阻器回复，使电压降到小值，然后按顺序切断开关，最后停止柴油机运转。

十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台，应先将需要停车的一台发电机的负荷，全部转移到继续运转的发电机上，然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断，然后按单台发电机停机办理。

十二、移动式发电机（移动电站），使用前必须将底架停放在平稳的基础上，运转时不准移动。

十三、发电机在运转时，即使未加励磁，亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。

十四、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物，以免运转时损坏发电机。

十五、机房内一切电器设备必须可靠接地。

十六、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品，除值班人员外，未经许可禁止其它人员进入。

十七、房内应设有必要的消防器材，发生火灾事故时应立即停止送电，关闭发电机，并用二氧化碳或silvhuatan灭火器扑救。

安捷电力设备有限公司供应的柴油发电机在相同品牌、相同配置的发电机组厂家中价格·优惠。所有品牌柴油发电机组全国免费质保，不管您在国内什么地区使用，均能享受免费服务，请全国各地的用户放心使用。

主营：

1汽油发电机：1KW汽油发电机-30KW汽油发电机之间！

2柴油发电机：2KW柴油发电机-1000KW柴油发电机之间！

3数码变频发电机：1KVA数码发电机-8KVA数码变频发电机！

4沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机：5KW-30KW范围之内！

5柴油发电电焊机：190安培-400安培之间，燃料柴油！

6汽油发电电焊机：190A-400A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻

