

屏南县发电机出租 应急电源车 UPS出租 租赁 租期灵活 安全快捷 屏南县

产品名称	屏南县发电机出租 应急电源车 UPS出租 租赁 租期灵活 安全快捷 屏南县
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	康明斯机组:500kw
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

产品详情

每日新闻播报》柴油发电机组也是属于机械设备，在没有经过培训的情况下也不能盲目的操作，也就需要学习柴油发电机的操作流程，只需要我以下的操作步骤其实也是比较简单的。

首先在开机前需要检查的步骤：一，运动部件检查，看是否紧固，各管路接头是否牢固，确保柴油机部件上及周围无杂物可燃物。二，油路检查，检查从油箱至柴油机油泵之间的管路闸阀，看油阀是否开启，管路是否畅通。松开油泵进油口螺栓，观察是否有气泡随油渗出，如有，则应排尽空气（直至渗油无气泡）。检查润滑油是否达到油尺规定的油位（静满）。三，电路检查，检查启动马达线路是否正确牢固，电瓶电量是否充足。四，检查冷却水（或冷却液）液位是否足够，不足补至规定量。如有其它冷却设备的，应在启动前确保使用可靠。特别提醒：对长期闲置未曾使用的柴油发电机，应当在启动前盘车几圈（用手动工具或者辅助盘车设备）。长期未使用的，为防止发电机消磁，应手动经行充磁。

检查完毕接下来是操作步骤了一、手动模式的发电机组启动1、室内气温低于20 时，在发电机组安装有加热器的开启电加热器，对机器进行预热。2、检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。3、检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。4、启动进风和排风机。5、按动发动机的起动手按钮，使其启动运转。如第一次起动手失败，可以稍等一下在进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。合上发电机组断路器（空气开关），合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。6、市电正常后需要停发电机组了，首先是断开发电的转换开关是开关转向市电，在断开发电机组上面的空气开关，断开油门使发电机组在怠速状态运行一会在拉动停机拉杆执行停机，机器停稳后卸掉电瓶的负极线。

二、带有自动模块的发电机组的启动1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。3、曲轴箱油位保持在量油尺刻度线±2cm的范围内。4、油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。5、发电机控制屏的“停止——手动——自动”开关放在“自动”位置。6、发电机组控制屏的模式在“自动模式”位置。7、散热器风机开关打在“自动”位置。这个状态下是不需要用户

操作的，发电机组智能控制器会自动检测市电信号，当市电不正常是智能控制器会自动向柴油发电机组发出启动信号，并且启动发电机组，进行升速，并且所以参数达到标准会自动送电，完全不需要人工干预。当市电信号正常时，智能控制器会检测到市电正常，会向发电机组发出停机信号，并且会自动完成停机步骤，进怠速延时后停机，进入待机状态继续自动检测。当然在机器运行正常后，工作人员还是需要定期对机器进行一次检测，包括有无异响，有无异味，并且检测燃油量是否充足，并且在发电机组工作的过程中，隔一段时间需要去机房看一下，做到有问题及时处理，不至于影响整体的电源使用。