

# 科士达UPS不间断电源GP810H单进单出工频10KVA/8KW

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 科士达UPS不间断电源GP810H单进单出工频10KVA/8KW    |
| 公司名称 | 北京市信诺盛源科技有限公司                       |
| 价格   | 6550.00/件                           |
| 规格参数 | 品牌:科士达<br>型号:GP810H<br>容量:10KVA/8KW |
| 公司地址 | 北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337        |
| 联系电话 | 18610898779 18610898779             |

## 产品详情

科士达UPS不间断电源GP810H单进单出工频10KVA/8KW外接电池组192VDC,

科士达ups电源常见的故障解决方法

科士达ups电源就是一种可以在电器突然断电的时候提供电源,ups电源可以解决电网停电、网压剧烈波动、交流电污染等问题.小编查阅众多资料总结了几个常见的ups电源问题,以及解决方法,希望对你有帮助.

### 一、UPS电源介绍

UPS是利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置.

科士达UPS的四大功能

- 1、不停电功能,解决电网停电问题;
- 2、交流稳压功能,解决网压剧烈波动问题;
- 3、净化功能,解决电网与电源污染问题;
- 4、管理功能,解决交流动力维护问题;

## 科士达UPS电源常见故障排除方法

### 1.为什么我的UPS无法开机?

- 1)请先确认UPS bbbbb电源是否正常,或检视UPS电源端子接线是否松脱.
- 2)背面板之无熔丝开关(Breaker)有无跳脱,并请检查本身负载是否短路或故障.
- 3)若已重复上述动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请即通知代理商或本公司之客服组人员.

### 2.为什么UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣?

请检查负载是否故障或者过大,是,请将其设备拔除或是减轻部份设备负载与重新开机,若UPS仍持续显示"Overload Shutdown",请即通知代理商或本公司之客服组人员.

### 3.为什么我的UPS开机后,UPS显示On Battery LED灯号?

- 1)请先用其它电器设备测试AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良.
- 2)请检查背面板之无熔丝开关(Breaker)按钮有无弹出跳脱.
- 3)若以上此情况经确认后仍无法改善,请即通知代理商或本公司之专业客服组人员.

### 为什么停电时,我的科士达UPS放电时间不足?

- 1)可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小时或更久.
- 2)UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载.
- 3)电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短.因此建议您UPS电池使用两年以上,即使更换电池灯号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持UPS正常运作.
- 4)可能因电池老旧,请和代理商购买新电池,以维持UPS的正常运作.
- 5)以上之任一项皆已改善后,情况仍无法改善,请即通知代理商或本公司之客服组人员.

### 5.为什么我的UPS LCD显示Battery Failure?

- 1)请确认电瓶保险丝是否已熔断.
- 2)10KVA