

# 广东硫化机 卓胜 硫化机

产品名称	广东硫化机 卓胜 硫化机
公司名称	东莞市卓胜机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼
联系电话	13790550606 13790550606

## 产品详情

### 论实验室平板硫化机作用及其优势

实验室平板硫化机主要用于硫化平型胶带（如输送带、传动带，简称平带），广东硫化机，属于液压机械，平板硫化机的主要功能是提供硫化所需的压力和温度。压力由液压系统通过液压缸产生，温度由加热介质（通常为蒸汽）所提供。平带平板硫化机按机架的结构形式主要可分为柱式平带平板硫化机和框式平带平板硫化机两类；按工作层数可有单层和双层之分；按液压系统工作介质则可有油压和水压之分。

侧板式平板硫化机主要用于硫化平型胶带、胶板、高分子等平板类产品的成型，它具有热板单位面积压力大，设备操作可靠、维修量少等优点。平板硫化机的主要功能是提供硫化所需的压力和温度。压力由液压系统通过液压缸产生，温度由加热介质（通常为蒸汽、导热油等）所提供。

### 硫化机的安装步骤：

(1)、将单根下机形式摆好；

(2)、先将压力装置（水压板）放在已摆放好的下架机上面；再将下电热板放在其上。三者对齐后，在下电热板上面铺满塑料薄膜（或撒满滑石粉）；

注意：多台硫化机并列工作时，在下电热板接缝处垫以0.2x50x接缝长的薄金属板。

(3)、将已加工好和处理好，并已填好胶料的胶带接头放置在下热板上面；找准中心线后，对胶带两边用夹垫板和夹紧机构固定。

(4)、在胶带接头上面。与下电热板对应的位置，铺满塑料薄膜（或撒滑石粉），然后按顺序在其上放

置上电热板和隔热板。其形式如图6所示。

注意：多台硫化机并列工作时，在下电热板接缝处垫以0.2x50x接缝长的薄金属板。

(5)、将上机架摆放在隔热板上，并与下机架找正、对齐。

(6)、按图8，将预紧螺栓、垫圈和螺母安装在上、下机架两端长形孔内，并用扳手拧紧螺母。此时，硫化机主体部分安装完毕。

(7)、将加压泵系统的快速接头与压力装置进水孔相接，将一次电源导线相应地插在电热控制箱的插座上，硫化机批发，二次导线的一端插在电热控制箱的插座上，惠州硫化机，另一端插在电热板上；将热电阻（或热电偶）导线的相应地插在电热控制箱的插座上，另一端插入电热板的测温孔内。这时，硫化安装全部完毕，准备加压、加热的定时操作。

小型实验平板硫化机的压力是由液压系统通过液压缸产生，平板硫化机主要用于硫化橡胶、胶板、高分子、铝箔等等平板类产品的成型，硫化机，它具有热板单位面积压力大，设备操作可靠、维修量少等优点。可使用单层加热、一层加热一层冷却、冷热一体

平板硫化机的：温度由发热管或者模温机油加热所提供

冷却方式：通自来水循环冷却

压延辊：镀硬铬镜面辊配304不锈钢辊芯，质量可靠，表面光洁度高

广东硫化机-卓胜-硫化机由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！