

# 单相光伏防逆流电表 安科瑞 AGF-AE-D/200 防逆流检测仪表

产品名称	单相光伏防逆流电表 安科瑞 AGF-AE-D/200 防逆流检测仪表
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AGF-AE 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18721095536 18721095536

## 产品详情

### 安装仪表

- 1.仪表应安装在配电箱中
- 2.将仪表安装在 35mm 的德国工业标准导轨上。

#### 2.2.2 安装 CTs :

- 1.合上电流互感器前，关闭交流电源。
- 2.在待测导体周围安装电流互感器。分裂芯电流互感器可在导体周围打开 3 次安装。可以在CT 周围固定尼龙扎带，以防止意外打开。
- 3.安装 CT，箭头指向网格，以便进行消耗或出口测量。电流互感器与电表包装在一起。

#### 2.2.3 连接仪表：如果要 将仪表连接到变频器，请参阅下面的连接图

### 3 仪表技术规范