

# POWERPACK蓄电池6FM-38 12V38AH使用维护注意事项

产品名称	POWERPACK蓄电池6FM-38 12V38AH使用维护注意事项
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:POWERPACK 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

### POWERPACK蓄电池6FM-38 12V38AH使用维护注意事项

随着人工智能的发展，实现人机融合将不再遥远。在如今机器换人的大潮之下，必须发展心灵手巧的机器人，积极探索人机融合的创新制造模式。心灵手巧意味着机器人需要具备灵活的柔性手臂以适应多样性的工作内容。机器换人并不是让机器完全代替人，而是要实现机器与人的完美协同、共存共享。随着、物联网的迅速发展，过去制造业盛行的自动线生产方式已不能满足当下人类的个性化生产需求，机器人行业更是如此。因此，只有着力打造个性化、规模化的网络智能生产新模式，才能推动机器人产业蓬勃发展。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部碰到明火无引爆，并将析出气体发展过滤，使其对情况无感染。

### 环境和使用条件

- （1）避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和祖热材料，否则会引起冒烟或燃烧。
- （2）使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
- （3）不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。
- （4）将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。
- （5）将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

(6) 不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

(7) 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

(8) 特别注意别让电池砸在脚上。

(9) 电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：77.F (25 )

电池放电后（装在设备中）：5.F到122.F(-15 到50 )

充电后：32.F到104.F(0 到40 )

储存中：5.F到104.F (-15 到40 )

(10) 不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

(11) 不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

POWERPACK蓄电池6FM-38 12V38AH使用维护注意事项