

# 魏都发电机出租一天起租24小时服务 ‘

产品名称	魏都发电机出租一天起租24小时服务 ‘
公司名称	山东宏巨洋机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	柴油发电机组:静音发电机 发电机:100千瓦-----10000千瓦 发电机:全国
公司地址	全国都有办事处
联系电话	13863504733

## 产品详情

魏都发电机出租一天起租24小时服务 ‘ 魏都 发电机出租 发电机柴油发电机

柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为“做功”。

发电机汽油发电机

汽油机驱动发电机运转，将汽油的能量转化为电能。

在汽油机汽缸内，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行做功。

无论是柴油发电机还是汽油发电机，都是各汽缸按一定顺序依次做功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装，就可以利用动力机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。 [3]

发电机相关规程更换电机轴承，方法有：加热法、降温法、用圆筒直压法。如果是轴承走外圈，检测端盖轴承座与轴承的配合情况，配合不好需对端盖轴承座进行处理，组装电机步骤与拆电机步骤相反。在组装电机前对电机绕组进行绝缘检测，（如电机绕组受潮，必须进行烘考除潮，必要时还得加温浸绝缘漆）；检测值在规定范围内及可使用。解体水泵：因水泵有不同生产厂家和不同型号，泵体结构也有不同；但水泵解体检修步骤略为两种。一种是从下往上一级级拆出，另一种是从上往下一级级拆出。电机安装规程机组启动前的准备：

1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；

- 2.检查柴油机的供油、润滑、[冷却](#)等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂；
- 5.[柴油发电机组](#)次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

启动：

- 1.合上控制箱内的后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因数后，再次启动；
- 2.启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。

运行：

- 1.机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等；
- 2.通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min，怠速时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件；
- 3.检查机组油路、水路及电器的渗漏情况；
- 4.检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动；
- 5.观察机组各种保护和监视装置是否正常；
- 6.当转速达到额定转速，起[空载运行](#)的各项参数稳定后，合闸供电；
- 7.检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障；
- 8.机组运行时严禁超载。

正常停机：

停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行3~5min停机。

[古交发电机租赁一台也是批发价](#)