

(本地) 发电机出租 应急电源车租赁 UPS电源出租 静音节能环保

产品名称	(本地) 发电机出租 应急电源车租赁 UPS电源出租 静音节能环保
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	400.00/天
规格参数	康明斯机组:500kw
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

产品详情

发电机出租为您提供全天服务

全国供应柴油发电机，质量有保证。安捷电力设备有限公司=发电机出租、静音发电机租赁、出租发电机、租赁发电机、应急电源车，UPS不间断电源出租，发电机保养维修出租发电机一个今天胜过两个明天。，欢迎咨询洽谈。发电机出租租赁：

：工程缺电,工厂停电饭店临时用电,演艺拍摄补电,企业活动用电，展示灯光用电,

发电机电压{220/380},赫兹{50},功率; 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW

150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW
1200KW.....1600kw 2000kw。

普通型,静音型,移动型,车载型均有发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业，专业从事美国原装进口康明斯发电机出租服务，

主要优点在：性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练，拥有一支jishujingzhan、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检

应急柴油发电机发电机注意事项：

1. 保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
2. 保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
3. 曲轴箱油位保持在量油尺刻线 $\pm 2\text{cm}$ 的范围内。
4. 油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。
5. 发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。
6. 机组配电屏的模式开关在“自动”位置。
7. 散热器风机开关打在“自动”位置。
8. 机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。

手动启动

1. 室内气温低于20 时，开启电加热器，对机器进行预热。
2. 检查机体及周围有无妨碍运转的杂物，如有应及时清走。
3. 检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值，应补充至正常位置。
4. 检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。
5. 检查启动电动的蓄电池组电压是否正常。
6. 检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。
7. 检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。
8. 启动进风和排风机。
9. 按动发动机的启动按钮，使其启动运转。如启动失败，可按下配电屏上相应的复位按钮，待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。

并联供电