

# 高要市100-150吨地磅价格/批发价格

产品名称	高要市100-150吨地磅价格/批发价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

[3]中地基力要求不低于100KPa，这是判断软地基的最高承载力），在特殊条件下不实用，只能从实际情况出发，根据已经设置的三台电子地磅运行情况来参考进行设计，为避免三台电子地磅运行中出现同样的问题，设计中重点考虑以下几点：电子地磅的平面布置，主要是电子地磅与爆破点之间的距离；电子地磅的基础结构，要保证在运行期限内，基础不变形，不影响电子地磅的正常使用功能；基础的浇筑及预埋件准确，保证电子地磅能安装准确；磅房布置及结构，要保证磅房里面工作人员在工作时的安全。下面以青岛一大型采石场的电子地磅布置为例，详细说明设置原则及其中应该注意的问题。

### 2地磅

总平面布置高频率使用的电子地磅是指电子地磅的使用频率非常高，平均过磅每分钟1次~2次，汽车过往频繁，为了减少使用过程中的麻烦，电子地磅和称重系统在建设前应充分考虑到以后运行可能出现的状况，避免建成后使用起来不安全、不方便。从已经运行的情况来看，电子地磅在平面布置时需主要注意以下几个方面：首先布置电子地磅的位置，应考虑电子地磅位置与运输起点和终点的位置关系，在阶段工期内通过该电子地磅的出料量能尽可能大，充分发挥该电子地磅的过磅能力，该位置要求通过的车辆运输路线短，电子地磅场地开阔，有足够的空间保证运输回车，离出料现场的爆破点要有一定的安全距离，避免爆破危及称重人员的安全；电子地磅的走向布置，要求方便汽车转向、顺路，尽量布置成与出料方向一致；磅房的布置，磅房的观察窗口应正对地磅中段，距离地磅最近的边缘至少5m，因为据运行的地磅情况来看，由于过往车辆频繁，司机称重时过磅匆忙，将汽车开偏导致翻车的事故曾发生过两起，几十吨重的石料可能直接压塌磅房，危及磅房人员的生命，因此磅房应该距离地磅有一定的安全距离。地磅房zuihao设置在汽车前进方向的左侧，这样方便司机和称重人员的交流，避免由于视线遮挡发生意外事故。地磅平面布置图，

淮安地磅，真正的淮安本土磅生产制造厂家 - 淮安鹰衡称重设备制造有限公司，上海衡器厂淮安厂，老牌地磅厂家，淮安生产基地毗邻淮安机场、靠近京沪高速，优越的地理位置，全新的面貌，更好的质

量，更好的服务！

本公司拥有剪板机、折弯机、自动焊接机等自动化生产设备，地磅最大的秤体预处置消费线，用此套设备在板材焊接行进行外表整体抛丸、初喷底漆预处置，轧平，经过大型剪板机折成U型钢,然后停止组焊，秤体组焊后整体抛丸后开端油漆工艺；采用全自动焊接，焊缝丰满、润滑平整、美观，立缝等采用CO<sub>2</sub>气体维护焊，焊接性能契合国度规范，保证了产品的运用寿命，能够对客户承诺更长的质量保证期。

淮安地磅产品功能：

01. 称重范围:200kg-200t
02. 零位调整能力:± 100%F.S
03. 非线性误差:<%F.S
04. 显示器等级:3级
05. 可驱动十六个传感器
06. 采用键盘标定量程和零位
07. 手动修正传感器输出系数功能
08. 零位自动跟踪范围选择功能
09. 断电数据保护、不间断时钟
10. 计价功能:10个单价贮存功能
11. 200辆车号、皮重长期贮存功能
12. 修改单个传感器编号功能
13. 仪表可互换，不用砝码标定
14. 手动/自动打印机、选择功能
15. 汉字打印格式多种选择功能
16. 可贮存2000个称重记录（断电保护）
17. 日报表、月报表、分类（车号、货号）统计
18. 二路RS-232C串行输出接口
19. 采用塑料外壳20mmLED兰光显示，
20. 电压:220V50HZ或外接直流12V电瓶
21. 工作温度:0 -40

22 . 工作湿度:<90%RH

23 . 外型尺寸:320(宽) × 200(高) × 180(深)

24 . 28个功能按键

地磅主要由秤体、传感器、仪表、接线盒等组成，鹰衡公司体秤全部采用优质钢材，特殊工艺处理，正常情况下秤体不会出现问题，主要部件很多是电子原件，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题，而且出现问题的地方恰恰是我们看不见的地磅内部，这时候您该怎么办呢？第一时间报修，我们的售后人员会第一时间做出反应，但售后人员到达您地磅所在地肯定需要一定的时间，如果您地磅又急需使用，该怎么办呢？鹰衡地磅专业维修人员为您提供地磅故障处理的几个小妙招：

1)当打开地磅后，地磅仪表显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法:碰到这种问题，可以先考接线盒，是否进水或水汽太重，打开后放在太阳下暴晒或用吹风机吹试试即可。

2)正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法:先检查地磅承重体有没有被硬物垫住或者固定住，如果没有，按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器损坏。

3)称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法:检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

4)打开电源后，地磅秤显示器无反应。

解决方法:仔细检查电源连接线是否完好，显示器连接线是否完好。

如果以上几点排除后还是故障无法解除，那请您耐心等待，鹰衡售后人员正在快马加鞭赶往贵处。