

# 西安市应急发电车租赁

产品名称	西安市应急发电车租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 功率范围:50KW-10000KW 站点分布:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

停车。先关闭空气开关，切断供电，柴油机由高速调到低速，让机器再怠速运行3-5分钟，然后关闭机器。

7、泵柴油。首先松开手油泵上的螺帽，手握柴油发电机组手油泵的手柄，均匀拉压，直至油进入油泵内。

8、空气开关。在未启动机器之前或机器没有进入送电状态时，开关应处于分开状态，开关下端有四个接线端，这三个是三相火线，如康明斯发电机组就是接动力线的，旁边独立的是零线，零线与其中任何一火线接触电源是220V的照明电，切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。

9、放空气。先松开高压油泵的放气螺丝，然后手压手油泵，看见螺丝孔里有油和气泡溢出，直至看见流出的全是油为止，拧紧螺丝。

10、接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极。两支电瓶之间应是串联，可达到24V的效果。先接马达的正极，接正极的时候，切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极，务必接牢，以免产生打火烧坏接线端。