

达州销售伸缩门达州防盗门达州道闸

产品名称	达州销售伸缩门达州防盗门达州道闸
公司名称	赢龙门业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:赢龙 型号:1
公司地址	佛山罗村镇联合工业区海军农场38号
联系电话	0757-63381055

产品详情

达州伸缩门维修伸缩门安装1、导向轨安装

导向条是伸缩门运行导向及抗风的基础，路面的平整是伸缩门运行寿命的关键，因此导向轨的直线及路面的水平要求较高。

2、达州伸缩门安装导向条：安装导向条前要定好导向条的标高和位置（柱后安装的导向条离墙面距离为42-52cm），然后打入固定柱，将导向条按所标高度和位置调直且校平后，将导向条与固定桩焊牢。

导向条长度的计算：柱间安装长度柱后安装的长度等于门排展开的总长度减去10cm。

3、达州伸缩门定位：以导向条为标准，拉线确定门排运动的中心位置，在地面上作直线标记，确定门排固定离墙距离（以底盖靠墙为标准），确定固定板位置

4、达州伸缩门排线：安装好导向条后将所用电源线和控制线导入合适的导线管内放置路沟底部，线路分布是由门卫室直接至门体固定末端，在门体固定末端所确定固定板位置处将电源线根据门排高度露出地面的高度1.5米。

5、浇灌混凝土：导向条安装及电缆线排好后，即可浇灌425#以上的混凝土，将混凝土填至离导向条顶端约2-3cm，然后覆盖一层纯水泥沙落石出浆（不含碎石）。通过导向条预留口，套入刮浆器（自制），在刮浆器上面横向放置水平尺，两手握紧刮浆器两端保持水平，然后看好水平尺的水平点往导向打的另一端刮平。

6、达州伸缩门的门体的安装和限位安装

1)、安装方式

柱间安装：又分单、双机头柱间安装

b、柱后安装；又分单、双机头柱后安装

2)、门体的固定安装

a、达州伸缩门柱间安装；

将门按照固定方向放在路轨上把门体拉开，将固定卡放在门体末端的底梁上，用与固定卡相匹配的膨胀螺丝固定，然后北末端横梁固定架固定在柱上

b、柱后安装

(1)、按照上面所提到的方法将路轨（或导向条）放置在柱后，算好门和柱子之间除的距离，然后开好沟、埋好线和路轨，浇灌好混凝土

(2)、待地面干燥（大约3-5天）后将门排放置在路轨上在门排尾部打上地脚膨胀螺丝固定门排上的固定立柱，确保门的固定立柱与地面垂直

(3)、安装好底梁

(4)、接好电源线，检查无误后可以通电并插上门的插头，完毕后可以对门进行调试

3) a、关门限位：将门全部关上，在机头底部远离离合一端的磁敏开关正下方（离墙或柱5-8cm的位置），埋上一块随产品配来的磁铁（磁铁埋入混凝土1-2cm）

b、开门限位：将门全部合拢，然后再往关门方向移动10-15cm作自由空隙，然后在机头底部靠近离合一端的磁敏开关正下方埋上一块随产品配来的磁铁

c、红外防撞的限位：将门关上，机头距到位的正前方（如墙或者柱等80-150cm外，具体的距离视现场的情况而定）然后在机头埋上一块随产品配来的磁铁

7、抗风钩的安装

先将抗风钩由固定门排的导向条预留刮浆器出入口处套入，然后逐个移到门相应的低梁位置用抗风钩螺丝规定即可

8、达州伸缩门安装好之后余姚调试：

以上的安装步骤完毕后，对门进行调试，具体的方如下：

1)、用离合器专用钥匙，在机头的下方将离合器钥匙对准离合器孔的方位插入。按顺时针的方向旋转180度。使离合器分离，然后用手往反推压机头、门体，确认手动运行是否正常

2)、将控制器插头插在相对应的电源插排上，反复操作控制器上的“开”“关”“停”按键，观察和倾听电机在空载时是否正常

3)、将离合器合上（第一步的反方向旋转离合器钥匙）再反复的按“开”“关”“停”按键，观察电机运行是否正常磁敏开关到位后是否停止

4)、测试防撞，当门打开后按关门键，然后在机头运行方向的前方用手或物体阻挡红外线探头，来测试红外线装置，正常时（当物体阻挡红外线）门会返回

5)、反复开、关门观看门排线是否有卡死现象及机头是否到位欢迎咨询洽谈。

联系人：叶小姐 qq：2086246146

国内销售热线：13428376465/18028158286 网站：www.cd1588.com