

三菱PLC大全

产品名称	三菱PLC大全
公司名称	西安宝美斯电子科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	西安市文艺北路东升大厦1205室
联系电话	86-02983738816 13384935908

产品详情

型号：fx3u-128mr-es-a

fx3u-128mr-es-a 输入64点/继电器继电器输出64点

fx3u-80mr-es-a 输入40点/继电器继电器输出40点

fx3u-64mr-es-a 输入32点/继电器继电器输出32点

fx3u-48mr-es-a 输入24点/继电器输出24点

fx3u-32mr-es-a 输入16点/继电器输出16点

fx3u-16mr-es-a 输入8点/继电器输出8点

fx3u-80mr-ds 输入40点/继电器输出40点(dc)

fx3u-64mr-ds 输入32点/继电器输出32点(dc)

fx3u-48mr-ds 输入24点/继电器输出24点(dc)

fx3u-32mr-ds 输入16点/继电器输出16点(dc)

fx3u-16mr-ds 输入8点/继电器输出8点(dc)

fx3u-128mt-es-a 输入64点/晶体管输出64点

fx3u-80mt-es-a 输入40点/晶体管输出40点

fx3u-64mt-es-a 输入32点/晶体管输出32点

fx3u-48mt-es-a 输入24点/晶体管输出24点

fx3u-32mt-es-a 输入16点/晶体管输出16点

fx3u-16mt-es-a 输入8点/晶体管输出8点

fx3u-80mt-ds 输入40点/晶体管输出40点(dc)

fx3u-64mt-ds 输入32点/晶体管输出32点(dc)

fx3u-48mt-ds 输入24点/晶体管输出24点(dc)

fx3u-32mt-ds 输入16点/晶体管输出16点(dc)

fx3u-16mt-ds 输入8点/晶体管输出8点(dc)

fx2n-128mr-001 输入64点/继电器继电器输出64点

fx2n-80mr-001 输入40点/继电器继电器输出40点

fx2n-64mr-001 输入32点/继电器继电器输出32点

fx2n-48mr-001 输入24点/继电器输出24点

fx2n-32mr-001 输入16点/继电器输出16点

fx2n-16mr-001 输入8点/继电器输出8点

fx2n-80mr-d 输入40点/继电器输出40点 (dc)

fx2n-64mr-d 输入32点/继电器输出32点 (dc)

fx2n-48mr-d 输入24点/继电器输出24点 (dc)

fx2n-32mr-d 输入16点/继电器输出16点 (dc)

fx2n-128mt-001 输入64点/晶体管输出64点

fx2n-80mt-001 输入40点/晶体管输出40点

fx2n-64mt-001 输入32点/晶体管输出32点

fx2n-48mt-001 输入24点/晶体管输出24点

fx2n-32mt-001 输入16点/晶体管输出16点

fx2n-16mt-001 输入8点/晶体管输出8点

fx2n-80mt-d 输入40点/晶体管输出40点 (dc)

fx2n-64mt-d 输入32点/晶体管输出32点 (dc)

fx2n-48mt-d 输入24点/晶体管输出24点 (dc)

fx2n-32mt-d 输入16点/晶体管输出16点 (dc)

fx1n-60mr-001 输入36点继电器输出24点

fx1n-40mr-001 输入24点继电器输出16点

fx1n-24mr-001 输入14点继电器输出10点

fx1n-14mr-001 输入8点继电器输出6点

fx1n-60mr-d 输入36点继电器输出24点 (dc)

fx1n-40mr-d 输入24点继电器输出16点(dc)

fx1n-24mr-d 输入14点继电器输出10点(dc)

fx1n-60mt-001 输入36点晶体管输出24点

fx1n-40mt-001 输入24点晶体管输出16点

fx1n-24mt-001 输入14点晶体管输出10点

fx1n-14mt-001 输入8点晶体管输出6点

fx1n-60mt-d 输入36点晶体管输出24点 (dc)

fx1n-40mt-d 输入24点晶体管输出16点 (dc)

fx1n-24mt-d 输入14点晶体管输出10点 (dc)

fx1s-30mr-001 输入16点/继电器输出14点

fx1s-20mr-001 输入12点/继电器输出8点

fx1s-14mr-001 输入8点/继电器输出6点

fx1s-10mr-001 输入6点/继电器输出4点

fx1s-30mr-d 输入16点/继电器输出14点(dc)

fx1s-20mr-d 输入12点/继电器输出8点(dc)

fx1s-14mr-d 输入8点/继电器输出6点(dc)

fx1s-10mr-d 输入6点/继电器输出4点(dc)

fx1s-30mt-001 输入16点/晶体管输出14点

fx1s-20mt-001 输入12点/晶体管输出8点

fx1s-14mt-001 输入8点/晶体管输出6点

fx1s-10mt-001 输入6点/晶体管输出4点

fx1s-30mt-d 输入16点/晶体管输出14点(dc)

fx1s-20mt-d 输入12点/晶体管输出8点(dc)

fx1s-14mt-d 输入8点/晶体管输出6点(dc)

fx1s-10mt-d 输入6点/晶体管输出4点(dc)

fx2nc-96mt 输入48点/晶体管输出48点

fx2nc-64mt 输入32点/晶体管输出32点

fx2nc-32mt 输入16点/晶体管输出16点

fx2nc-16mt 输入8点/晶体管输出8点

fx1nc-16mt 输入8点/晶体管输出8点

fx1nc-32mt 输入16点/晶体管输出16点

fx3uc-32mt-lt 输入16点/晶体管输出16点

fx2n-48er 输入24点/继电器输出24点

fx2n-48et 输入24点/晶体管输出24点

fx2n-32er 输入16点/继电器输出16点

fx2n-32et 输入16点/晶体管输出16点

fx2n-16ex 输入16点 fx2n-16eyr 继电器输出16点

fx2n-16eyt 晶体管输出16点

fx2n-8er 输入4点/继电器输出4点

fx2n-8ex 输入8点

fx2n-8eyr 继电器输出8点

fx2n-8eyt 晶体管输出8点

fx2nc-32ex 输入32点

fx2nc-32eyt 晶体管输出32点

fx2nc-16ex 输入16点

fx2nc-16eyt 晶体管输出16点

fx2nc-16ex-t 输入16点

fx2nc-16eyr-t 继电器输出16点

fx2n-2ad 2通道模拟量输入

fx2n-2da 2通道模拟量输出

fx2n-2lc 2通道温度调节模块

fx2n-4ad 4通道模拟量输入

fx2n-4ad-pt 4通道pt100型温度传感器模块

fx2n-4ad-tc 4通道热电偶型温度传感器模块

fx2n-4da 4通道模拟量输出

fx2n-5a 4通道模拟量输入, 1通道模拟量输出

fx2n-8ad 8通道模拟量输入

fx2n-1hc 高速计数器模块

fx2n-1pg-e 1轴用脉冲输出模块

fx2n-10gm 1轴用定位单元

fx2n-10pg 1轴用脉冲输出模块