

液压打桩锤 振动打桩机 打拔桩机 震动打桩设备

产品名称	液压打桩锤 振动打桩机 打拔桩机 震动打桩设备
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

1.夹嘴

- （1）确认安装夹嘴本体的螺栓是否松动及脱落，液压缸必须不漏油。
- （2）检查夹嘴齿块是否磨损。当小于4mm时，请更换齿条或齿板。
- （3）经常清除并清洁夹嘴接地部位的泥土、小石。
- （4）检查夹嘴在各销轴端部的固定环是否脱开，以及轴销是否折弯，当固定环脱开，则销轴有松脱的危险。
- （5）确认液压缸连结销,中心销轴等部分没有偏斜或变形。
- （6）当更换了夹嘴上的液压管、液压缸后，必须随即操作液压缸，进行夹嘴夹放5-6次，排放内存空气并确认各关节的活动没有异常的声音。

2.副手臂

- （1）因为液压挖掘机尺寸及式样不同，因此在充分确认基础上，应按液压挖掘机安装铲斗的要领安装辅助副手臂。
- （2）液压管的连接，由接头和连接器组成。请完全清除泥土与尘埃之后固定。
- （3）确认液压管、接头、旋转接头是否松动，管道没有漏油。
- （4）在各销钉处加注润滑油。

3.控制手柄及电路盒

- (1) 注意确定电源已安全接上挖掘机电瓶。
- (2) 确定没有电线松脱、断裂，保险丝没有熔断。
- (3) 非经本公司授权的技术人员不可任意拆卸或改变电路原始设计，否则不予保修。
- (4) 经常检查打桩机过来的线束有无碰撞或损坏。

4.液压管路与油路控制阀

- (1) 注意并仔细检查油管是否有变形漏油情况，使用一段时间后应予以清理，清除黏着的油、泥和尘埃。
- (2) 各管道接口是否有漏油或裂纹。
- (3) 确定各接口是否紧固。
- (4) 液压管需要更换时，请遵照原管长度，注意垂度，不可过紧。
- (5) 油路控制阀上的各项调整旋钮在出厂时已经经过严密调校，并且经过现场安装人员调试。