

山西临汾西门子授权总代理商/

产品名称	山西临汾西门子授权总代理商/
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

山西临汾西门子授权总代理商PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM467 FO S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4118.1.2

指示灯和模式选择器 LED IM 467/IM 467 FO 前面板上的 LED 板有以下四个指示灯：INTF EXTFRUN STOP 图 8-2 IM 467/467 FO 的 LED IM 工作模式 LED 按下表所述指示 IM 的工作模式：表格8-1 IM 467/467 FO 的工作模式 STOP LED (黄色) RUN LED (绿色) EXTF LED (红色)INTF LED (红色) CP 工作模式 常亮 闪烁 灭 灭 启动 灭 亮 灭 灭 运行 闪烁 亮 灭 灭 正在停止 亮 灭 灭 灭 停止 亮 灭 灭 亮 内部错误造成的“停机”(例如，IM 未组态) 闪烁 灭 灭 灭 等待固件更新(加电后需要 10 秒钟) 闪烁灭 亮 亮 等待固件更新(IM 当前含有不完整的固件 版本) 模块和现场设备通过 PROFIBUS DP现场总线与自动化系统互连，且使用与集中 I/O 相同 的方式进行寻址必须区分下列内容：DP 主站(1 级)：处理与分配给该 DP 主站的 DP 从站之间的用户数据交换模块间通过总线连接器建立连接应按照安装手册中的说明进行连接 注意：还要测量电缆电阻如果在交换电源模块时需要备份存储在 RAM 中的用户程序和数据(例如，位存储器、定时器、计数器、系统数据、集成时钟)，则需要使用外部备用电压来代替电源模块 IM 467/IM 467 FO 接口模块设计专用于S7-400 可编程控制器 ER1 或 ER2 中的模块不使用电源模块中的电池供电，也不通过在外提供 CPU 或接收 IM(EXT.-BATT.插口)的电压供电 在 STEP 7 中启用中断在 CPU 处理完同一通道中的堆栈中断之前，不会登记此通道中的任何中断 如果使用两块电池并将开关设置到 2BATT，电源模块将其中一块电池确定为备用电池在 STEP 7 中，参比端温度值为一个单独的参数在各章节中分别详细介绍了要重新量程卡所必须执行的步骤