

新疆乌鲁木齐西门子授权总代理商/

产品名称	新疆乌鲁木齐西门子授权总代理商/
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

新疆乌鲁木齐西门子授权总代理商表格 4-15 SM 422 ; DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数 参数 数值范围
缺省设置 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态
模块 对 CPU STOP模式的响应 替换一个数值(SV) 保持上一个值 (KLV, Keep last value) SV 动态 模块 诊断
丝熔断是/否 否 静态 通道 设置替换值 “ 1 ” 是/否 否 动态 通道 1) 如果在
ER-1/ER-2中使用此模块，则必须将此参数设置为“ 否 ”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线
示例下面的实例演示了如何用“ 0 ” 填充低分辨率值的未使用位读取诊断消息 可以使用 SFC
在用户程序中读取详细的诊断消息(请参见附录“ 信号模块的诊断数据 ”) 4 给模块分配参数使用 INTF 和
EXTF LED 进行诊断 一些模拟量输入模块通过它们的两个故障 LED INTF (内部故障)和
EXTF(外部故障)来指示 故障 根据热电偶输入电压和 emf/ ° C
在所需温度的精度限制值，可计算热电偶模块在其它温度 范围的精度模式 模式表示下列内容： 1. CPU
操作的模式，该模式通过模式选择器设置或使用 PG 设置 2. CPU 上执行的程序类型模式选择器
使用模式选择器，用户可以设置 CPU 的当前模式(RUN、STOP)或复位 CPU 的存储器
(MRES)卸下风扇部件前先断开电源线的连接请按照下面列出的步骤连接 IM 463-2： 1. 准备电缆 2.
插入电缆 3. 选择接口 4. 选择电缆长度 准备电缆可以使用电缆 721 功能 根据 IEC
1131-3，功能(FC)是指不含静态数据的逻辑块通道 0 上的 RTD 恒定参比端温度(热温度计，冰浴器)
如果参比端温度恒定且已知，则可在 STEP 7 中的 参数分配中该值积分时间
积分时间是干扰频率的倒数(单位 ms) 数字量模块上的故障 LED 将亮起 钝化电池(请参见安装手册)