

江苏扬州西门子一级代理商(中国) /

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 江苏扬州西门子一级代理商(中国) / |
| 公司名称 | 上海跃韦科技集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理 |
| 公司地址 | 上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址） |
| 联系电话 | 15821196730 15821196730 |

产品详情

江苏扬州西门子一级代理商() 为 ER

分配编号以便识别为防止通讯活动给程序执行带来太多的负载，可在 STEP 7

中分配参数时设置由通讯所引起的允许循环负载 1 2 3 M+ M- UISO M+ M- MANA UCM 图 5-6

将非隔离传感器连接到隔离 AI (1) 非隔离传感器(2) 机壳接地 (3) 等电位连接导线 M+：测量线路(正极)

M-：测量线路(负极) MANA：模拟测量电路的参考电位 UISO：MANA 与机壳接地间的电位差 说明

请勿使用非隔离的 2 线制传感器和非隔离的电阻类型的传感器！模拟量模块

5.9 将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 234 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

5.10 连接电压传感器 连接电压传感器 说明下图中没有画出连接模拟量输入模块和传感器所需的电缆危险

表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害 1 2 3 4 1 16 Bit-Nr. 17 31 30 29 28 27 26

LD 8 1 LB 8 LB 9 25 24 LB 11 0 1 1 1 .0.1 图 5-21 OB 40 的启动信息：哪个事件超过了限制并触发了硬件中断

(1) 通道 1 中的值超出上限 (2) 通道 0 中的值超出上限 (3) 通道 1 中的值未达下限 (4) 通道 0 中的值未达下限

(5) 位号由“扫描周期已结束”触发的硬件中断

编程中设置为在扫描周期结束触发的硬件中断，允许您使过程与模拟量输入模块的扫描周期保持同步模

块上所帖的标签也提供了必要的设置这会减少干扰建议按这一步骤顺序执行，但可以提前或延后执行个

别步骤(例如，给模块分配参数)或在这期间对其它模块执行安装、调试等操作在正常状态下，备用电压

在 2.7 V 到 3.6 V 之间参数分配错误 传送给模块的参数不正确(例如，不可能实现的输入延迟)；相应

通道处于取消状态