

低氮燃烧器的安装作业如何做，不出现故障？

产品名称	低氮燃烧器的安装作业如何做，不出现故障？
公司名称	河北荣杰环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市信都区南石门镇皇台底村（注册地址）
联系电话	15511996165

产品详情

低氮燃烧器的安装作业如何做，不出现故障？

1、将安装法兰石棉垫装于燃烧筒上，将燃烧筒伸入炉膛，对准螺丝孔位置将法兰固定于炉体上，燃烧筒插入炉膛的位置不能超过炉壁，一般和锅炉炉壁平行为Zui佳状态。确认位置后，将螺栓锁紧，保证燃烧器安装牢固，注意燃烧器应保持平直，不能倾斜，轴流式燃烧机需要安装底座及道轨等。

2、专业电工进行电气连接，确认设备电气连接正确。

3、用优质多股软铜导线将线路板端与大地良好连接。

4、根据设计要求做供气压力测试，确认无泄漏点后将燃气管路连接到燃烧器接口。

5、烟气温度和锅炉压力信号应正确连接，否则燃烧器无法自动切换大小火（但仍可将压力开关接至自动

控制，实现自动启停)。